



MANUEL D'UTILISATION DE LA TABLETTE **ix104C²**







MANUEL D'UTILISATION DE LA TABLETTE **iX104C²**



Xplore Technologies® a fait tout son possible pour garantir la précision et la complétude du présent document, toutefois, du fait des efforts de développement continus pour améliorer constamment les capacités de nos produits, nous ne sommes pas en mesure de garantir la précision du contenu du présent document. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs, les omissions ou les modifications à venir dans le présent document.

Xplore et le logo Xplore sont des marques déposées de Xplore Technologies Corp. ; iX104, iX104C², iX104C² Tablet PC et iX104C² Dual Mode sont des marques commerciales de Xplore Technologies Corp.

Kensington et MicroSaver sont des marques déposées du Kensington Technology Group.

Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation. Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel et Windows XP Tablet PC Edition sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.

PCMCIA et CardBus sont des marques déposées de la Personal Computer Memory Card International Association.

Intel, Pentium et SpeedStep sont des marques déposées de Intel Corporation.

Wi-Fi est une marque commerciale de la Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA).

FireWire est une marque déposée de Apple Computer, Inc.

ISODAMP est une marque déposée de Aearo Company.


Tous les autres marques, noms de produits, noms de sociétés, marques commerciales et marques de service mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Copyright © 2003-2007 Xplore Technologies Corp. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être copiée, reproduite ou traduite sans le consentement écrit préalable de Xplore Technologies. Aucune partie de la présente publication ne peut être stockée ou transmise sous un format électronique, quel qu'il soit, sans le consentement préalable de Xplore Technologies. Toute utilisation non autorisée constitue une violation des lois de copyright.

N° de référence : 95-01030

Édition : deuxième, janvier 2007

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ en accord avec la Partie 15 des règles de la FCC



Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles risquant de perturber son fonctionnement.

**AVERTISSEMENT**

Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

Pour de plus amples informations sur les règles de la FCC et leur applicabilité au iX104, consultez l'Annexe E, "Avis des agences."

Informations sur la garantie

La Tablet PC iX104C² et la iX104C² Dual Mode bénéficient d'une garantie limitée internationale standard de 36 mois. Une garantie limitée internationale étendue peut être souscrite. Consultez le kit d'entretien inclus avec votre ordinateur pour connaître les termes et les conditions de la garantie.

Informations importantes sur la sécurité

Avant d'utiliser la Tablet PC iX104C² ou la iX104C² Dual Mode (ci-après dénommées la *tablette*), lisez attentivement les instructions de sécurité ci-dessous et les instructions de fonctionnement contenues dans le présent manuel.

La non-observation de toutes ces instructions annulera la garantie limitée et pourra entraîner la suspension ou le déni des services pour le contrevenant, ou une action judiciaire, ou bien les deux.

Respectez les réglementations spéciales régissant l'utilisation de la tablette et si elle est activée radio, éteignez-la toujours dans des zones où les appareils radio sont interdits ou lorsque l'appareil radio risque de provoquer des interférences ou de faire courir un danger.

Observez toujours les lois et réglementations de sécurité se rattachant à l'utilisation des téléphones cellulaires et des radios bidirectionnelles car ces lois et ces réglementations s'appliquent généralement à l'utilisation de la tablette activée sans fil.

Respectez toutes les restrictions sur l'utilisation de l'équipement radio dans les dépôts de carburant (zones de stockage et de distribution de carburant), les usines de produits chimiques et dans tous les sites où des opérations de dynamitage sont en cours ou dans tout endroit où des restrictions sont imposées sur les transmissions radio.

Éteignez la tablette lorsque vous vous trouvez dans un avion. La tablette n'a pas reçu l'approbation de la FAA pour une utilisation dans un avion. Les effets de l'utilisation de la tablette dans un avion sont inconnus. L'utilisation de la tablette dans un avion peut fausser les instruments, les communications et les performances de l'avion, perturber le réseau et être illégale.

L'utilisation de la tablette activée sans fil peut perturber le fonctionnement d'appareils médicaux mal protégés comme les stimulateurs cardiaques. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical si vous avez des questions.

Les signaux radio émis par votre tablette ne gêneront pas le fonctionnement de la majorité des équipements modernes, mais certains équipements électroniques, y compris les systèmes automobiles, risquent de ne pas être protégés contre les signaux radio émis par votre tablette. Contactez le fabricant de votre véhicule motorisé ou le représentant du fabricant pour déterminer si l'utilisation de la tablette posera des problèmes de sécurité.

Évitez d'utiliser la tablette dans une situation qui nécessite votre attention pleine et entière, comme lorsque vous conduisez un véhicule. Si vous devez utiliser votre tablette alors que vous conduisez, demandez à un passager de l'utiliser à votre place ou trouvez un endroit sûr pour garer votre véhicule.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement les types de batterie mentionnés dans le présent manuel. L'utilisation d'un autre type de batterie peut se révéler dangereuse et désactiver la tablette.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de station ou d'autre accessoire ou équipement qui n'est pas fabriqué ou fourni par Xplore ou par un fournisseur agréé d'accessoires Xplore. L'utilisation d'un accessoire ou d'un équipement non fourni ou approuvé par Xplore pour une utilisation avec la tablette n'est pas autorisée car elle peut être source de danger.

Utilisez la tablette uniquement depuis le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage (voir page 56 pour plus d'informations sur la batterie et l'alimentation électrique). Acheminez les cordons d'alimentation électrique de sorte que personne ne puisse leur marcher dessus ou qu'ils ne puissent pas être pincés par des objets placés sur eux ou contre eux. Prêtez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches et des prises de courant, et au point où les cordons sortent de la tablette ou de sa station. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrales sous peine de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Débranchez la tablette et présentez la tablette et la station pour entretien à un personnel de service qualifié si l'une des conditions suivantes est réunie :

- Le cordon ou la fiche d'alimentation électrique est endommagé.
- La tablette ou la station ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions du présent manuel.
- La tablette ou la station présente un changement net au niveau de ses performances.

Réglez uniquement les commandes qui font l'objet d'instructions dans le présent manuel. Le réglage incorrect d'autres commandes peut provoquer des dommages et nécessiter de longues heures de travail par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de la tablette ou de la station.

**ATTENTION**

Évitez tout contact physique prolongé avec les surfaces métalliques apparentes à l'avant et à l'arrière de la tablette. Tandis que la tablette peut ne pas sembler chaud au toucher, si vous maintenez un contact physique avec la tablette pendant un certain temps (par exemple, si vous posez la tablette sur vos genoux pendant longtemps), votre peau peut être blessée par une faible chaleur. Faites en outre preuve de prudence lorsque vous retirez une carte PC ayant été utilisée pendant longtemps car elle peut être chaude.

Table des matières

Bienvenue 15

| | |
|---|----|
| Destinataires du présent manuel | 16 |
| À propos de votre ordinateur | 17 |
| Contenu de l'emballage | 18 |
| Accessoires optionnels | 18 |
| Pour contacter Xplore | 20 |

1 Pour commencer 21

| | |
|---|----|
| Familiarisation avec votre tablette | 21 |
| Fonctions et commandes | 21 |
| Vue avant | 21 |
| Vue arrière | 22 |
| Vue supérieure | 24 |
| Vue inférieure | 25 |
| Vue de droite | 26 |
| Vue de gauche | 27 |
| Voyants DEL | 28 |
| Guide de démarrage rapide | 30 |
| Application, Windows et touches d'accès rapide | 30 |
| Touches de navigation | 33 |
| Commandes de navigation avec la tablette en mode Portrait | 33 |
| Commandes de navigation avec la tablette en mode Paysage | 34 |

Table des matières

2 Utilisation de la iX104C2 35

| | |
|--|----|
| Mise sous tension de l'ordinateur | 35 |
| Mise hors tension de l'ordinateur | 36 |
| Utilisation de l'interrupteur de réinitialisation | 37 |
| Opération de suspension et de reprise | 38 |
| Suspension du fonctionnement | 40 |
| Reprise du fonctionnement | 41 |
| Utilisation du stylet | 42 |
| Sélection du mode Autodétection, actif ou tactile | 43 |
| Utilisation du numériseur graphique pour exécuter les fonctions de la souris | 43 |
| Modification de la vitesse du double clic du stylet. | 45 |
| Positionnement du stylet et de l'attache de stylet. | 46 |
| Utilisation du joystick (la touche de commande de navigation) | 47 |
| Modification de l'orientation de l'écran. | 48 |
| Réglage de la luminosité de l'écran | 49 |
| Désactivation du contrôle automatique du rétroéclairage | 49 |
| Ancrage de la tablette | 50 |
| Connexion de périphériques | 51 |
| Connexion à un réseau local ou à une ligne téléphonique | 51 |
| Connexion de périphériques compatibles USB | 52 |
| Connexion d'un microphone externe | 53 |
| Réglage du volume du microphone | 53 |
| Connexion d'un casque ou de haut-parleurs. | 54 |
| Réglage du volume du casque ou du haut-parleur | 54 |
| Connexion d'un moniteur ou d'une tablette de projection | 55 |
| Activation du moniteur ou de la tablette de projection. | 55 |
| Connexion d'un module d'extension XPL | 55 |

Table des matières

| | |
|---|----|
| Utilisation de la batterie | 56 |
| Chargement du pack batterie | 56 |
| Si vous ne disposez pas d'un chargeur de batterie externe | 56 |
| Si vous disposez d'un chargeur de batterie externe. | 57 |
| Retrait et installation de la batterie | 58 |
| Retrait de la batterie | 58 |
| Installation de la batterie. | 60 |
| Mise au rebut d'une batterie | 60 |
| Utilisation des options d'alimentation | 61 |
| Modification des modes de gestion de l'alimentation de l'ordinateur | 61 |
| Modification des paramètres de l'alarme de la batterie. | 62 |
| Vérification de l'état de la batterie | 62 |
| Sélection des paramètres d'alimentation. | 63 |
| Activation du mode Mise en veille prolongée | 63 |
| Astuces permettant d'économiser l'énergie de la batterie | 64 |
| Programmation des touches d'accès rapide | 65 |
| Programmation des touches d'accès rapide pour lancer des applications, ouvrir des documents ou accéder à un site Web. | 66 |
| Programmation de touches d'accès rapide pour exécuter des fonctions prédéfinies | 70 |
| Programmation de touches d'accès rapide pour exécuter d'autres fonctions de touche. | 72 |

3 Entretien de la iX104C2 75

| | |
|--|----|
| Entretien de la tablette. | 75 |
| Vérification des cordons d'alimentation et des connecteurs | 75 |
| Protection de l'ordinateur contre tout dommage. | 75 |
| Prévention du surchauffage de l'ordinateur | 76 |
| Stockage de l'ordinateur. | 77 |

Table des matières

| | |
|---|----|
| Entretien de l'écran d'affichage | 77 |
| Protection de l'écran d'affichage | 77 |
| Étalonnage du numériseur graphique | 79 |
| Étalonnage du numériseur graphique : | |
| Tablet PC iX104C2 | 80 |
| Étalonnage du numériseur graphique : | |
| iX104C2 Dual Mode | 82 |
| Étalonnage du numériseur graphique : mode actif | 82 |
| Étalonnage du numériseur graphique : mode tactile | 84 |
| Quand remplacer le stylet | 85 |

| | | |
|----------|---------------------------------|-----------|
| A | Résolution des problèmes | 87 |
|----------|---------------------------------|-----------|

| | | |
|----------|--|-----------|
| B | Utilisation des fonctions du BIOS et de l'AOS | 91 |
|----------|--|-----------|

| | |
|--|----|
| Activation du contrôle manuel du rétroéclairage de l'écran LCD | 93 |
|--|----|

| | | |
|----------|------------------|-----------|
| C | Glossaire | 95 |
|----------|------------------|-----------|

| | | |
|----------|--|------------|
| D | Caractéristiques techniques matérielles | 101 |
|----------|--|------------|

| | | |
|----------|-------------------------|------------|
| E | Avis des agences | 109 |
|----------|-------------------------|------------|

| | | |
|----------|---|------------|
| F | Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode | 115 |
|----------|---|------------|

| | |
|---|-----|
| Utilisation de l'utilitaire BIOS Setup Utility pour définir des valeurs par défaut des méthodes de saisie | 115 |
| Lancement de l'utilitaire BIOS Setup Utility | 115 |

Table des matières

| | |
|--|-----|
| Sélection de la méthode de saisie du numériseur graphique | 116 |
| Paramétrage de la sécurité des méthodes de saisie du numériseur graphique . . | 117 |
| Utilisation du centre des commandes du Panel Control Center (panneau pour configurer les commandes) des modifications temporaires apportées à la méthode de saisie | 118 |
| Résumé : Paramètres des méthodes de saisie du numériseur graphique. | 120 |
| Exemples de mises en œuvre | 125 |
| Exemple 1 | 125 |
| Exemple 2 | 126 |

Index

127

Table des matières

Bienvenue


Merci d'utiliser la Tablet PC Xplore Technologies® iX104C²™, la tablette robuste conçue, testée et fabriquée pour relever les défis environnementaux et physiques réels auxquels sont confrontés les travailleurs mobiles d'aujourd'hui. La iX104C² fonctionne non seulement comme vous le souhaitez, mais peut également supporter sans peine une utilisation quotidienne intensive. La conception de la iX104C² est basée sur des années d'expérience dans les applications mobiles robustes.

Une technologie de pointe, une conception innovante et un boîtier solide ne constituent que quelques-uns des points marquants de votre système iX104C². Tout aussi important est l'engagement pris par Xplore pour vous traiter avec le même respect et la même honnêteté dont vous faites preuve avec vos clients et vos pairs chaque jour.

Bienvenue

Destinataires du présent manuel

Le présent manuel fournit des instructions sur l'utilisation des tablettes Xplore Technologies iX104C².



Ce manuel part du principe que vous possédez une expérience de base en matière d'ordinateurs et de Microsoft® Windows®.

À propos de votre ordinateur

La iX104C² est une Tablet PC haute performance qui s'exécute sur le système d'exploitation Microsoft Windows XP® Professional Tablet PC Edition.

La méthode que vous utilisez pour contrôler la tablette dépend du modèle de tablette.

| Modèle de tablette | Numériseur graphique/ Écran tactile | Méthode de contrôle |
|-------------------------------|--|--|
| iX104C ² Tablet PC | Numériseur graphique | Stylet amélioré spécial (inclus avec la tablette) |
| iX104C ² Dual Mode | Numériseur graphique et écran tactile combinés | <ul style="list-style-type: none">• Stylet amélioré spécial (inclus avec la tablette)• Le doigt• Un dispositif de pointage approprié |

Toutes les tablettes iX104C² ont été conçues et testées pour satisfaire aux normes militaires pour les extrêmes environnementaux (MIL STD 810F). Votre tablette intègre les fonctions suivantes qui la rendent exceptionnellement robuste et durable :

- Un boîtier en magnésium dense, résistant et durable
- Des cadres et des cavités en magnésium multicouches intérieurs et extérieurs
- Les matériaux anti-choc ISODAMP® du système d'amortissement breveté et des mécanismes de protection des joints
- Un disque dur isolé contre les chocs
- Des antennes LAN et WAN sans fil intégrées protégées pour le fonctionnement bimode

Bienvenue

- Une mémoire, des câbles et des connecteurs solidement verrouillés
- Un système de gestion thermique propriétaire

Contenu de l'emballage

Vérifiez que votre emballage comprend les éléments suivants :

- Guide de démarrage rapide
- Pack batterie
- Cordon d'alimentation
- Adaptateur secteur
- Stylet
- Attache de stylet
- Tablette à stylet iX104C²
- Kit d'informations sur la garantie
- Le présent manuel

Accessoires optionnels

L'emballage comprend également les accessoires optionnels que vous avez commandés.

Accessoires optionnels

Options de stations d'accueil

- Station d'accueil de bureau X-Stand
- Station d'accueil de véhicule X-Dock

Étuis de transport

- Étui de transport à bandoulière
- Étui portefeuille en cuir

Accessoires optionnels (suite)

Options de stockage

- Lecteur de disquettes USB externe
 - Lecteur de CD-ROM USB externe
-

Mémoire

- Disque dur robuste 2,5 pouces 80 Go
-

Options d'alimentation

- Adaptateur secteur avec cordon pour les États-Unis
 - Pack batterie principal (42 watt heures)
 - Pack batterie à durée de vie étendue (56 watt heures)
 - Adaptateur auto (adaptateur pour allume-cigares)
-

Accessoires supplémentaires

- Mini clavier USB souple (83 touches)
 - Mini clavier USB solide à rétroéclairage (83 touches)
 - Protections pour écran (bipack)
 - Stylet actif
 - Attache de stylet
-

Bienvenue

Pour contacter Xplore

Si vous avez acheté votre tablette auprès d'un revendeur Xplore agréé, contactez ce dernier pour l'entretien et le support technique.

Si vous avez acheté votre tablette directement auprès de Xplore, utilisez l'une des méthodes suivantes pour contacter Xplore pour l'entretien et le support technique :

| | |
|--------------------------|---|
| Numéro vert (États-Unis) | +1-866-296-8541, poste 222 |
| Télécopie | +1-512-336-7791 |
| E-mail | customersupport@xploretech.com |
| Site Web | http://www.xploretech.com |

Avant de contacter Xplore, tenez les informations ci-dessous à disposition pour que le représentant du support clients puisse vous apporter rapidement une solution :

Nom du produit : iX104C²

Numéro de série du produit

Date d'achat

Conditions dans lesquelles le problème est apparu

Tout message d'erreur affiché

Périphériques connectés, le cas échéant

*Le numéro de série figure
au dos de la tablette.
Voir page 22.*

1 Pour commencer

Le présent chapitre vous offre une vue d'ensemble de votre tablette et inclut un guide de démarrage rapide portant sur les touches de la tablette.


Familiarisation avec votre tablette

Pour plus d'informations sur chaque composant, reportez-vous au chapitre 2.

La présente section indique les emplacements de certains des composants primordiaux de votre tablette.

Fonctions et commandes

Vue avant



Chapitre 1. Pour commencer

Familiarisation avec votre tablette


Microphone intégré : vous permet d'émettre du son mono. Inclut la neutralisation du bruit.

Interrupteur de réinitialisation : vous permet d'arrêter l'ordinateur lorsque l'utilisation de la touche Mise en marche/Arrêt n'est pas efficace (voir page 37).

Haut-parleurs : vous permettent d'écouter des fichiers audio stéréo. Clos pour assurer une protection contre l'environnement.

Capteur de lumière ambiante : contrôle automatiquement la quantité de rétroéclairage envoyée vers l'écran. Offre une luminosité optimale pour les conditions d'éclairage dans lesquelles vous travaillez.

Vue arrière



Étui d'écoulement d'air cyclé : étui en magnésium couvrant la baie de transfert thermique qui gère le déplacement de chaleur hors de l'ordinateur.

Chapitre 1. Pour commencer

Familiarisation avec votre tablette

Protections antenne : pour les modèles LAN et WAN sans fil optionnels, permettent de protéger et de sécuriser les antennes radio (accessibles uniquement par un personnel de service agréé).

Stylet : le principal dispositif que vous utiliserez pour saisir des données et contrôler les applications (en lieu et place d'une souris ou d'un clavier). Également appelé *stylo électronique*. Voir « Utilisation du stylet », page 42.

Support de stylet : offre un emplacement pour poser le stylet lorsque vous ne l'utilisez pas.

Loquet de dégagement de la batterie : permet d'accéder à la batterie.

Bouton de verrouillage de la batterie : fixe la batterie dans la tablette.


Pack batterie amovible : batterie alimentant l'ordinateur lorsque ce type d'alimentation est nécessaire.

Étiquette des numéros de conformité et de série : comporte les numéros de conformité réglementaire et le numéro de série unique de l'ordinateur.

Chapitre 1. Pour commencer

Familiarisation avec votre tablette

Vue supérieure



Bouton Marche/Arrêt/Suspension/Reprise : appuyez sur le bouton pour mettre l'ordinateur sous ou hors tension, ou pour suspendre ou reprendre son fonctionnement.

Orifices d'écoulement d'air : permettent d'éviter une surchauffe de l'ordinateur en expulsant de force la chaleur hors de l'ordinateur (ne bouchez pas les orifices).

Socket SIM et antenne Bluetooth : retirez cette protection pour accéder aux équipements optionnels suivants :


- Carte SIM pour votre radio GPRS
- Antenne Bluetooth

Fente du verrou Kensington™ : connecteur destiné au câble de sécurité optionnel compatible Kensington MicroSaver™.

Chapitre 1. Pour commencer

Familiarisation avec votre tablette

Vue inférieure



Les connecteurs situés sur la partie inférieure de l'ordinateur se trouvent derrière les portes extérieures.

Connecteur d'alimentation : pour l'adaptateur secteur ou l'adaptateur auto optionnel (voir « Accessoires optionnels », page 18).

Ports USB 2.0 : pour des périphériques Universal Serial Bus (conformes à la norme USB révision 2.0).

Connecteur de casque : pour les casques ou haut-parleurs stéréo.

Connecteur de microphone : pour un microphone externe.

Connecteur LAN et modem double : pour connecter :

- un connecteur RJ-45 standard à la carte LAN (réseau local) interne de la tablette
- ou
- un connecteur RJ-11 standard à un modem interne optionnel.


Connecteur de moniteur externe : pour un moniteur ou une tablette de projection externe.

Les stations de bureau et de véhicule optionnelles intègrent des ports USB supplémentaires. Voir « Accessoires optionnels », page 18.

Chapitre 1. Pour commencer

Familiarisation avec votre tablette

Vue de droite



Protections : fabriquées dans un matériau solide. Levées pour protéger l'ordinateur contre tout dommage éventuel.


Contactez votre revendeur pour obtenir des informations sur le module d'extension XPL et sur le câble de sécurité

Port d'extension XPL : un port USB avec protocole conforme vous permettant de connecter un module d'extension encliquetable XPL pour les périphériques qui acceptent les connecteurs répondant au protocole USB.

Chapitre 1. Pour commencer

Familiarisation avec votre tablette

Vue de gauche



Voir « Accessoires optionnels », page 18.

Connecteur d'ancrage : vous permet de connecter la station d'accueil de bureau X-Stand ou la station d'accueil de véhicule X-Dock optionnelle.


Prises de courant à tige de guidage : permettent une connexion sécurisée de la station X-Stand ou de la station X-Dock optionnelle.

Chapitre 1. Pour commencer

Familiarisation avec votre tablette

Voyants DEL

Les voyants DEL affichent l'état des fonctions du système comme les niveaux d'alimentation et de batterie.



Le tableau suivant définit les divers états des voyants DEL.

Tableau 1 Voyant DEL d'état

| Mode/État | État des voyants DEL | Signification |
|--------------------|------------------------|--|
| État Marche | vert, continu | L'ordinateur est sous tension, prêt à être utilisé et fonctionne normalement. La batterie est pleinement chargée. |
| Charge | vert, clignotant | L'adaptateur secteur est branché et la batterie est en charge. |
| État Arrêt | arrêt (pas de lumière) | L'ordinateur est hors tension. |
| Mode Suspension | jaune, continu | L'ordinateur est sous tension et se trouve en mode Suspension ou Mise en prolongée. |
| Contrôle thermique | jaune, clignotant | L'ordinateur est sous tension et se trouve en mode Préchauffage, avec l'écran LCD et le rétroéclairage éteints. Une fois le système préchauffé à un niveau sûr, l'écran LCD et le rétroéclairage s'allument. |

Chapitre 1. Pour commencer

Familiarisation avec votre tablette

Tableau 1 Voyant DEL d'état (suite)

| Mode/État | État des voyants DEL | Signification |
|-------------|----------------------|---|
| État Marche | rouge, clignotant | L'ordinateur est mis sous tension, il est alimenté par la batterie et le niveau de charge de celle-ci se situe à un seuil d'alerte minimum. Branchez l'ordinateur sur une source d'alimentation c.a./c.c. ou installez une batterie chargée. |
| État Marche | rouge, continu | <ul style="list-style-type: none"> L'ordinateur est sous tension, il est alimenté par la batterie et le niveau de charge de celle-ci a atteint un seuil critique. Branchez l'ordinateur sur une source d'alimentation c.a./c.c. ou installez une batterie chargée. L'ordinateur présente une défaillance et ne peut pas fonctionner normalement (contactez votre service d'assistance). |

Tableau 2 Voyant DEL de luminosité

| Mode/État | État des voyants DEL | Signification |
|-----------|----------------------|---|
| État Auto | jaune, continu | Le contrôle automatique du rétroéclairage est activé. |
| Manuel | éteint | <p>Le contrôle manuel du rétroéclairage est activé. Le rétroéclairage est sous votre contrôle manuel.</p> <p>Remarque : Il s'agit là de l'état par défaut de l'ordinateur.</p> |


Chapitre 1. Pour commencer

Guide de démarrage rapide

Guide de démarrage rapide

La présente section constitue un guide de démarrage rapide sur l'utilisation des principales fonctions de votre tablette (consultez le chapitre 2 pour des informations détaillées).










Application, Windows et touches d'accès rapide



Chapitre 1. Pour commencer

Guide de démarrage rapide













Tableau 3 Principales touches

| Appuyez sur cette touche... | Pour exécuter cette fonction |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">Se connecter après avoir terminé les tâches de gestion de l'alimentation, de mise sous tension ou de verrouillage et repris le fonctionnement.Une fois connecté, lancer le Gestionnaire de tâches de Windows. |
|  | Effectuez une rotation de l'orientation de l'écran entre portrait (vertical) et paysage (horizontal). |
|  | Utilisez cette touche en combinaison avec une autre touche pour exécuter diverses fonctions (voir page 32). |
|  | Basculer entre des programmes et/ou des fenêtres (comme si vous appuyiez sur Alt-Tab sur un clavier). |
|  | Exécuter les mêmes fonctions que la touche Entrée d'un clavier. |
|  | Ouvrir le menu Démarrer de Windows. |
|  | Ouvrir l'Aide ou exécutez une fonction différente que vous avez programmée pour cette touche. |
|  | Ouvrir Internet Explorer ou exécutez une fonction différente de celle que vous avez programmée pour cette touche. |
|  | Ouvrir votre application de messagerie électronique ou exécutez une fonction différente de celle que vous avez programmée pour cette touche. |

Chapitre 1. Pour commencer

Guide de démarrage rapide

Tableau 4 Touches du mode Fonction

| Appuyez sur ces touches... | Pour exécuter cette fonction |
|---|--|
|   | Baisser la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD. |
|   | Augmenter la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD. |
|   | Envoyer l'affichage vidéo vers un moniteur ou une tablette de projection relié à l'ordinateur (puis renvoyez-le vers l'ordinateur) (cette combinaison de touches n'est pas programmable). |
|   | <p>Fonction par défaut :</p> <p>iX104C² Tablet PC : ouvrir un programme prédéfini (voir « Programmation des touches d'accès rapide pour lancer des applications, ouvrir des documents ou accéder à un site Web », page 66).</p> <p>iX104C² Dual Mode Tablet PC : Sélectionner le mode Autodétection, le mode actif ou le mode tactile. Ce mode détermine le type de dispositifs de saisie que vous pouvez utiliser. En mode Autodétection, vous pouvez utiliser le stylet, le doigt ou un autre dispositif similaire de manière interchangeable. En mode actif, vous ne pouvez utiliser que le stylet. En mode tactile, vous pouvez utiliser le doigt ou un autre dispositif de pointage similaire (voir l'annexe F).</p> <p>ou</p> <p>Vous pouvez programmer cette combinaison de touches pour exécuter une fonction différente (voir « Programmation des touches d'accès rapide pour lancer des applications, ouvrir des documents ou accéder à un site Web », page 66).</p> |
|   | Fonction par défaut : ouvrir le programme d'étalonnage du stylet. Vous pouvez programmer cette combinaison de touches pour exécuter une fonction différente |
|   | Exécuter les mêmes fonctions que la touche Échap d'un clavier. |


Chapitre 1. Pour commencer









Guide de démarrage rapide

Touches de navigation

Les illustrations et les tableaux suivants fournissent une référence rapide sur l'utilisation des touches de navigation.

Commandes de navigation avec la tablette en mode Portrait












| Appuyez sur la touche de fonction... | et déplacez le joystick dans cette direction... | pour exécuter cette fonction |
|---|---|------------------------------|
|  |  | Page précédente |
|  |  | Page suivante |
|  |  | Maj+Tab |
|  |  | Tab |

Chapitre 1. Pour commencer

Guide de démarrage rapide

Commandes de navigation avec la tablette en mode Paysage



| Appuyez sur la touche de fonction... | et déplacez le joystick dans cette direction... | pour exécuter cette fonction |
|---|---|------------------------------|
|  |  | Page précédente |
|  |  | Page suivante |
|  |  | Maj+Tab |
|  |  | Tab |


2 Utilisation de la iX104C²

Le présent chapitre contient des instructions détaillées sur l'utilisation de votre tablette.

Mise sous tension de l'ordinateur


1. Vérifiez que l'ordinateur est éteint.

Lorsque l'ordinateur est hors tension, le voyant DEL d'état est éteint.



2. Vérifiez que la batterie est chargée ou que l'ordinateur est branché sur une source d'alimentation externe.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Suspension/Reprise.

*Bouton Marche/
Arrêt/Suspension/
Reprise*




Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Mise hors tension de l'ordinateur

Lorsque l'ordinateur est en mode Suspension, le voyant DEL d'état est jaune en continu.

1. Si l'ordinateur est en mode Suspension, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Suspension/Reprise pour reprendre le fonctionnement (reportez-vous à la page 40 pour obtenir plus d'informations sur le mode Suspension).

*Bouton Marche/
Arrêt/Suspension/
Reprise*




2. Vérifiez que la batterie est chargée ou que l'ordinateur est branché sur une source d'alimentation externe.
3. Sauvegardez votre travail et fermez tous les programmes.
4. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Arrêter l'ordinateur.
5. La boîte de dialogue Arrêter l'ordinateur apparaît.
6. Cliquez sur Arrêter.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Mise hors tension de l'ordinateur

Utilisation de l'interrupteur de réinitialisation

Si l'ordinateur ne semble pas accepter la saisie et que vous ne parvenez pas à l'arrêter en utilisant la méthode décrite à la section « Mise hors tension de l'ordinateur », appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation (utilisez un stylo à bille ou un instrument similaire pour appuyer sur l'interrupteur).



Remarque

Utilisez l'interrupteur de réinitialisation uniquement si vous ne parvenez pas à arrêter l'ordinateur par un autre moyen car vous risquez de perdre des données non enregistrées.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Opération de suspension et de reprise

Opération de suspension et de reprise

Pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous ne souhaitez pas arrêter l'ordinateur ou lorsque vous devez installer un pack batterie chargé, placez l'ordinateur en mode Suspension (vous pouvez suspendre le fonctionnement sans fermer de programmes ni Windows).

Lorsque vous suspendez le fonctionnement :

- Les programmes en cours d'exécution s'arrêtent (mais ne se ferment pas).
- Les données actives sont enregistrées.
- Le système se met dans l'un des modes d'économie d'énergie suivants :
 - Mode Veille : le voyant DEL d'état est jaune en continu. Les données actives sont enregistrées dans la mémoire vive et la majorité des autres composants sont mis hors tension. Bien que l'ordinateur utilise très peu d'énergie lorsqu'il se trouve en veille, l'alimentation de la batterie ne s'épuise pas. Si vous pensez ne pas utiliser l'ordinateur pendant une période de temps prolongée, arrêtez-le au lieu de le mettre en mode Veille.
 - Mode Mise en veille prolongée : les données actives sont enregistrées sur le disque dur et la consommation d'énergie est réduite au même niveau que lorsque l'ordinateur est arrêté. En mode Mise en veille prolongée, vous ne risquez pas de perdre des données si l'alimentation par batterie ne fonctionne plus.

Remarque

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation des options d'alimentation », page 61.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Opération de suspension et de reprise

Remarques

Si vous avez paramétré votre ordinateur pour qu'il s'arrête (dans l'utilitaire Options d'alimentation dans le Panneau de configuration de Windows), vous ne pouvez pas suspendre le fonctionnement. Pour changer les réglages de l'alimentation, reportez-vous à la section « Utilisation des options d'alimentation », page 61.

Si l'action de suspension du bouton Marche/Arrêt/Suspension/Reprise a été désactivée pour prévenir toute interruption involontaire, une pression sur le bouton ne permet pas de suspendre l'ordinateur. Vous devez utiliser une application logicielle pour suspendre l'ordinateur. Pour plus d'informations, contactez votre service d'assistance ou le revendeur de votre iX104C².

Si votre ordinateur est relié à un réseau, ce dernier peut vous déconnecter automatiquement après une période d'inactivité pendant que le fonctionnement du système est suspendu. Contactez votre service d'assistance ou votre administrateur système pour connaître votre limite de temps de déconnexion.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Opération de suspension et de reprise


Suspension du fonctionnement

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour suspendre le fonctionnement :

Méthode 1

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Suspension/Reprise.

*Bouton Marche/
Arrêt/Suspension/
Reprise*




Méthode 2

1. Dans le menu Démarrer de Windows, appuyez sur Arrêter l'ordinateur.
2. La boîte de dialogue Arrêter l'ordinateur apparaît.
3. Appuyez sur Mettre en veille.

Lorsque le fonctionnement est suspendu, le voyant DEL d'état est jaune en continu.

*Voyant DEL
d'état*



Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Opération de suspension et de reprise


Reprise du fonctionnement

Pour reprendre le fonctionnement lorsque l'ordinateur est en mode Suspension, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Suspension/Reprise.

Remarque

Appuyez sur le bouton à une *seule reprise*.

Bouton Marche/
Arrêt/Suspension/
Reprise



Après une minute ou deux, l'ordinateur reprend un fonctionnement normal. Lorsque le voyant DEL d'état sera vert en continu, vous pourrez utiliser l'ordinateur.

Remarque

La reprise du fonctionnement à partir du mode Mise en veille prolongée prend légèrement plus de temps qu'à partir du mode Veille.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation du stylet

Utilisation du stylet

Vous pouvez utiliser le stylet pour sélectionner des éléments et pour naviguer dans des programmes.

Si votre ordinateur est un Tablet PC iX104C² :

Utilisez le stylet multifonction spécial fourni avec l'ordinateur.

Si votre ordinateur est un iX104C² Dual Mode :

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes de saisie suivantes :

Mode Autodétection : utilisez le stylet multifonction ou le doigt de manière interchangeable. L'ordinateur fait la distinction entre les deux modes de saisie et se règle en conséquence. **Il s'agit de l'état par défaut de la tablette.**

Mode actif : utilisez uniquement le stylet multifonction spécial fourni avec l'ordinateur.

Mode tactile : utilisez le doigt ou un autre dispositif de pointage similaire.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection du mode Autodétection, actif ou tactile », page 43.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas des objets comme un stylo à bille ou un tournevis susceptibles d'endommager la tablette. Les dommages occasionnés par l'utilisation d'un objet non fourni avec la tablette ne sont pas couverts par la garantie de la tablette.

Remarque

Avant d'utiliser la tablette pour la première fois ou si l'action que vous essayez d'entreprendre ne se produit pas lorsque vous utilisez le stylet ou le doigt pour toucher l'écran, étalonnez le numériseur graphique comme décrit à la section « Étalonnage du numériseur graphique », page 79.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation du stylet

Sélection du mode Autodétection, actif ou tactile



Si vous avez comme ordinateur le modèle iX104C² Dual Mode, utilisez la combinaison de touches **Fn-P2** pour sélectionner le mode Autodétection (le mode par défaut), le mode actif uniquement ou le mode tactile uniquement.

En mode **Autodétection**, vous pouvez utiliser le stylet multifonction fourni avec la tablette, le doigt ou tout autre dispositif de pointage similaire de manière interchangeable, à la volée.

En mode **actif**, vous pouvez utiliser uniquement le stylet multifonction spécial fourni avec la tablette.

En mode **tactile**, vous pouvez utiliser le doigt ou un autre dispositif de pointage similaire.

Utilisation du numériseur graphique pour exécuter les fonctions de la souris

| Pour exécuter cette fonction... | Procédez comme suit |
|--------------------------------------|--|
| Sélectionner un objet (clic gauche). | Effleurez une fois l'objet avec l'extrémité du stylet. |
| Effectuer un double-clic. | Effleurez deux fois rapidement l'objet avec l'extrémité du stylet. |

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation du stylet

icône clic
droit



bouton clic
droit



Pour exécuter cette fonction...

Effectuer un clic droit.

Procédez comme suit

Si votre ordinateur est un Tablet PC iX104C² :

maintenez le stylet directement sur l'objet pendant 1 seconde. L'icône clic droit apparaît.

ou

appuyez sur le bouton clic droit sur le stylet tout en cliquant sur l'objet.

Si votre ordinateur est un iX104C²

Dual Mode :

Mode tactile :

dans la barre des tâches de Windows, appuyez sur l'icône clic droit, puis cliquez sur l'objet.

Mode actif :

maintenez le stylet directement sur l'objet pendant 1 seconde. L'icône clic droit apparaît.

ou

Appuyez sur le bouton clic droit sur le stylet tout en cliquant sur l'objet.

Déplacer ou faire glisser un objet.

Placez l'extrémité du stylet sur l'objet, puis continuez à la maintenir contre l'écran tout en déplaçant le stylet.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation du stylet

Modification de la vitesse du double clic du stylet

La vitesse du double clic du stylet est synchronisée avec la vitesse du double clic de la souris. Pour modifier la vitesse :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows.
2. Cliquez sur l'option Paramètres.
3. Cliquez sur l'option Panneau de configuration.
4. Dans la fenêtre Panneau de configuration :

Si votre ordinateur est un Tablet PC iX104C² :

Cliquez sur l'icône Paramètres de la tablette et du stylet.

Si votre ordinateur est un iX104C² Dual Mode :

En **mode actif** : cliquez sur l'icône Paramètres de la tablette et du stylet.

En **mode tactile** : cliquez sur l'icône Dispositifs de pointage.

5. Cliquez sur l'onglet Windows.
6. Suivez les instructions qui apparaissent dans l'onglet Windows.


Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation du stylet


Positionnement du stylet et de l'attache de stylet

L'attache de stylet permet d'éviter de perdre le stylet. L'illustration suivante indique comment positionner le stylet et l'attache de stylet.

Remarque : L'attache de stylet dont vous disposez peut être plus courte que celle illustrée ici. Les attaches plus courtes s'enroulent dans la direction opposée.




attache de
stylet



Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation du joystick (la touche de commande de navigation)

Utilisation du joystick (la touche de commande de navigation)



Appuyez sur le joystick pour exécuter les mêmes fonctions que lorsque vous appuyez sur Entrée sur un clavier.

Poussez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour déplacer un élément en surbrillance en conséquence (comme si vous appuyiez sur les touches fléchées d'un clavier). Utilisez la touche Fn en combinaison avec le joystick pour exécuter d'autres fonctions, comme Page précédente et Tab.

Remarque

Reportez-vous à la page 33 et à la page 34 pour visualiser des diagrammes sur l'utilisation du joystick et d'autres boutons de commande de navigation.


Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Modification de l'orientation de l'écran

Modification de l'orientation de l'écran



Pour changer l'orientation de l'écran du mode Portrait (vertical) en mode Paysage (horizontal) ou inversement, appuyez sur la touche de rotation de l'écran.



Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Réglage de la luminosité de l'écran

Réglage de la luminosité de l'écran

Pour baisser la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD :

Appuyez sur la touche de fonction et sur la touche de bascule de Windows.



Pour augmenter la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD :


Appuyez sur la touche de fonction et sur la touche Démarrer de Windows.



Désactivation du contrôle automatique du rétroéclairage

Lorsque le capteur de lumière ambiante est activé, l'ordinateur contrôle automatiquement la quantité de rétroéclairage envoyée vers l'écran afin d'optimiser la luminosité pour les conditions d'éclairage dans lesquelles vous travaillez.

Lorsque le capteur de lumière ambiante est activé, le voyant DEL de luminosité est jaune en continu. Lorsque le capteur de lumière ambiante est désactivé et que le rétroéclairage est contrôlé manuellement, le voyant DEL de luminosité est éteint.




Pour désactiver le contrôle automatique du rétroéclairage, reportez-vous à la section « Activation du contrôle manuel du rétroéclairage de l'écran LCD », page 93.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Ancrage de la tablette

Ancrage de la tablette

Si vous possédez la station d'accueil de bureau X-Stand ou de véhicule X-Dock optionnelle, connectez-la à la tablette au niveau du port d'ancrage (voir le *Manuel des stations d'accueil iX104*).



Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Connexion de périphériques

Connexion de périphériques

Reportez-vous aux sous-sections suivantes pour obtenir plus d'informations sur la connexion de périphériques externes à votre ordinateur.


Remarque

Si le périphérique que vous souhaitez utiliser ne semble pas fonctionner avec votre ordinateur, vous devrez peut-être l'activer dans le programme de configuration de l'ordinateur. Contactez votre service d'assistance ou votre revendeur Xplore local.

Connexion à un réseau local ou à une ligne téléphonique

Effectuez l'une des connexions suivantes :

- Connectez le connecteur RJ-45 du câble LAN (réseau local) à la carte d'interface LAN interne (contactez votre administrateur système réseau pour plus d'informations).
- ou
- Connectez le connecteur RJ-11 du câble téléphonique terrestre à la carte modem interne optionnelle.




Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Connexion de périphériques

Les périphériques doivent être conformes à la norme USB, révision 2.0.

Connexion de périphériques compatibles USB

Connectez les périphériques compatibles USB aux ports USB de l'ordinateur.




Remarque

Pour éviter d'endommager le connecteur ou la fiche USB, veuillez à aligner la fiche USB avec le connecteur avant d'enfoncer la fiche.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Connexion de périphériques

Connexion d'un microphone externe



Réglage du volume du microphone

Le cas échéant, réglez le volume du microphone comme suit :




1. Appuyez sur la touche Démarrer de Windows.
2. Cliquez sur l'option Panneau de configuration.
3. Dans la fenêtre Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône Sons et périphériques audio.
4. Dans la fenêtre Sons et périphériques audio, cliquez sur l'onglet Audio.
5. Dans la zone Enregistrement audio, cliquez sur le bouton Volume.
6. Réglez le volume.
7. Cliquez sur OK.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Connexion de périphériques


Connexion d'un casque ou de haut-parleurs



Réglage du volume du casque ou du haut-parleur

1. Cliquez sur l'icône Volume dans la zone d'état de la barre des tâches de Windows. 

La zone de contrôle du volume s'ouvre.




2. Si la case Muet est cochée, décochez-la.
3. Déplacez la barre de défilement vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Connexion de périphériques

Connexion d'un moniteur ou d'une tablette de projection



Activation du moniteur ou de la tablette de projection

Pour régler la sortie vidéo vers le moniteur ou la tablette de projection :

Appuyez sur la combinaison de touches Fn-P1.




Pour régler de nouveau la sortie vidéo vers l'écran de l'ordinateur :

Appuyez de nouveau sur la combinaison de touches Fn-P1.

Connexion d'un module d'extension XPL

Vue latérale



Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation de la batterie

Utilisation de la batterie


Vous pouvez recharger, retirer et remplacer le pack batterie.

Chargement du pack batterie

Si vous ne disposez pas d'un chargeur de batterie externe

Procédez comme suit pour charger la batterie lorsqu'elle est installée dans l'ordinateur :

1. Connectez une source d'alimentation, comme un adaptateur secteur ou un adaptateur pour allume-cigares, au connecteur d'alimentation de l'ordinateur.



Si la charge de la batterie est inférieure à 90 %, la batterie commence à se charger et le voyant DEL d'état clignote en vert. Si la charge de la batterie est supérieure à 90 %, la batterie ne se charge pas, empêchant ainsi toute surcharge de la batterie.

2. Vérifiez le niveau de charge (voir « Vérification de l'état de la batterie », page 62).

Le processus de charge se poursuit jusqu'à ce que la charge de la batterie atteigne 100 %.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation de la batterie

Le tableau 5 indique le temps approximatif requis pour charger la batterie à 100 %.

Tableau 5 *Temps de charge de batterie approximatif*

| Capacité du pack batterie | Temps de charge |
|---------------------------|-----------------|
| 5 700 mAh | 2,5 heures |
| 7 600 mAh | 3,5 heures |

Si vous disposez d'un chargeur de batterie externe

1. Retirez le pack batterie (voir page 58).
2. Utilisez le chargeur de batterie externe pour charger la batterie.
3. Installez la batterie (voir page 60).

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation de la batterie

Retrait et installation de la batterie

Vous pouvez retirer la batterie et utiliser un chargeur externe (optionnel) pour la charger.

Retrait de la batterie

1. Pour échanger contre une batterie chargée :

Utilisez l'une des méthodes décrites dans la section « Suspension du fonctionnement », page 40 pour suspendre le fonctionnement.

Si une batterie chargée n'est pas disponible :


Enregistrez votre travail et fermez tous les programmes en cours d'exécution, puis arrêtez l'ordinateur ou mettez-le en mode Mise en veille prolongée (voir « Suspension du fonctionnement », page 40).

Remarque : Pour éviter de perdre des données non enregistrées, attendez que l'ordinateur ait terminé de passer en mode Suspendu avant de retirer la batterie.

2. Utilisez le stylo électronique ou un stylet pour appuyer sur le bouton de verrouillage de la batterie.
3. Sur l'ordinateur, faites glisser le loquet de dégagement de la batterie vers le bouton de verrouillage.
La batterie se déverrouille et sort légèrement de l'ordinateur.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation de la batterie



4. Sortez la batterie de l'ordinateur et retirez-la.

Remarque


Une fois la batterie retirée, vous devez la remplacer ou relier l'ordinateur à une unité d'alimentation externe dans les **3 à 5 minutes** qui suivent, sinon l'ordinateur ne sera plus du tout alimenté.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation de la batterie

Installation de la batterie

1. Orientez la batterie avec les glissières dans le support de batterie vide.



2. Faites glisser la batterie dans le support et appuyez dessus fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
3. Faites glisser le loquet de dégagement de la batterie vers sa position initiale.
Le bouton de verrouillage se remet en position verrouillée, fixant ainsi la batterie en place.

Mise au rebut d'une batterie

Mettez au rebut une batterie usagée conformément aux réglementations locales en vigueur. Selon les lois fédérales, nationales ou locales, il peut être illégal de jeter des batteries avec les ordures. Contactez votre administrateur système ou votre service d'évacuation des résidus solides municipal ou votre fournisseur pour plus d'informations.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation de la batterie


Utilisation des options d'alimentation

La présente section explique comment utiliser la fenêtre Propriétés de Options d'alimentation pour gérer l'utilisation de l'alimentation de l'ordinateur.



Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur l'icône de la batterie.

La fenêtre Propriétés de Options d'alimentation s'ouvre.



Modification des modes de gestion de l'alimentation de l'ordinateur


Dans la fenêtre Propriétés de Options d'alimentation, sélectionnez l'onglet Modes de gestion de l'alimentation, puis sélectionnez des options dans les listes déroulantes.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation de la batterie


Modification des paramètres de l'alarme de la batterie

Dans la fenêtre Propriétés de Options d'alimentation (page 61), sélectionnez l'onglet Alarmes, puis utilisez les barres de défilement pour modifier les paramètres de l'alarme.



Vérification de l'état de la batterie

Dans la fenêtre Propriétés de Options d'alimentation (page 61), sélectionnez l'onglet Jauge. La fenêtre indique le niveau d'alimentation restant dans la batterie.




Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation de la batterie


Sélection des paramètres d'alimentation

Dans la fenêtre Propriétés de Options d'alimentation (page 61), sélectionnez l'onglet Avancé, puis les options des paramètres d'alimentation que vous souhaitez utiliser.



Activation du mode Mise en veille prolongée

Dans la fenêtre Propriétés de Options d'alimentation (page 61), sélectionnez l'onglet Mise en veille prolongée, puis cochez la case Activer la mise en veille prolongée.




Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Utilisation de la batterie

Astuces permettant d'économiser l'énergie de la batterie

Les astuces suivantes vous aident à prolonger la durée de vie de votre batterie en économisant son énergie :

- Utilisez une source d'alimentation externe comme l'adaptateur secteur ou auto dans la mesure du possible.
- Suspendez le fonctionnement si vous savez que vous n'utiliserez pas le système pendant un certain temps (voir « Suspension du fonctionnement », page 40).
- Arrêtez l'ordinateur si vous n'allez pas l'utiliser pendant une période de temps prolongée.
- Réglez les options d'alimentation de sorte à économiser automatiquement de l'énergie (voir « Utilisation des options d'alimentation », page 61).
- Désactivez le rétroéclairage de l'écran en appuyant brièvement sur le bouton Marche. Pour réactiver le rétroéclairage, appuyez brièvement sur le bouton Marche.



Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Programmation des touches d'accès rapide

Programmation des touches d'accès rapide

Xplore programme à l'avance les touches d'accès rapide P1, P2 et P3 ainsi que les combinaisons des touches d'accès rapide du mode Fonction pour exécuter certaines fonctions par défaut. Vous pouvez toutefois les programmer pour exécuter des fonctions différentes, comme décrit dans la présente section.

Tableau 6 Touches d'accès rapide programmables










| Touche | Fonction par défaut |
|---|---|
|  | Lance l'aide. |
|  | Lance Internet Explorer. |
|  | Lance votre application de messagerie électronique. |

Tableau 7 Combinaisons de touches d'accès rapide programmables en mode Fonction

| Combinaison de touches | Fonction par défaut |
|---|--|
|   | Envoie l'affichage vidéo vers un moniteur ou une tablette de projection (non programmable). |
|   | Tablet PC iX104C ² : ouvre un programme prédéfini. iX104C ² Dual Mode : sélectionne le périphérique de saisie (voir page 43). |
|   | Lance le programme d'étalonnage du stylet. |


Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Programmation des touches d'accès rapide

Programmation des touches d'accès rapide pour lancer des applications, ouvrir des documents ou accéder à un site Web




1. Dans la zone d'état de la barre des tâches de Windows, cliquez sur l'icône Configuration iX104C².
La boîte de dialogue Launch Button Quickshow (Lancer l'affichage rapide des boutons) s'ouvre.



2. Cliquez sur le bouton Configurer (Configurer).

La fenêtre Panel Control Centre (Centre des commandes du panneau) s'ouvre.




Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Programmation des touches d'accès rapide


3. Cliquez sur le bouton Change (Changer) situé en regard de la touche ou de la combinaison de touches que vous souhaitez programmer.

Les options suivantes apparaissent :



4. Cliquez sur Launch an Application, Document or Web site (Lancer une application, un document ou un site Web).

Les options suivantes apparaissent :




Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Programmation des touches d'accès rapide

5. Pour lancer une application :

- a Cliquez sur Launch an Application (Lancer une application).
- b Dans la zone de texte File (Fichier), tapez le nom de l'application qui sera lancée par la touche d'accès rapide ou la combinaison de touches d'accès rapide du mode Fonction.

Remarque : Tapez le nom du fichier exécutable qui lancera l'application. Par exemple : word.exe, notepad.exe, excel.exe.



- c Cliquez sur Change (Changer).

Pour ouvrir un document :

- a Cliquez sur Open a Document (Ouvrir un document).
- b Dans la zone de texte File (Fichier), tapez le nom du document qui sera ouvert par la touche d'accès rapide ou la combinaison de touches d'accès rapide du mode Fonction (par exemple : spreadsheet.xls, airports.doc, wiringdiagram.jpg).
- c Cliquez sur Change (Changer).

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Programmation des touches d'accès rapide

Pour ouvrir un fichier multimédia :

- a** Cliquez sur Open a Multimedia file (Ouvrir un fichier multimédia).
- b** Dans la zone de texte File (Fichier), tapez le nom du fichier multimédia qui sera ouvert par la touche d'accès rapide ou la combinaison de touches d'accès rapide du mode Fonction (par exemple : 911training.dir, demo.ppt).
- c** Cliquez sur Change (Changer).

Pour ouvrir une page Web :

- a** Cliquez sur Open a Web page (Ouvrir une page Web).
 - b** Dans la zone de texte File (Fichier), tapez l'URL de la page Web qui sera ouverte par la touche d'accès rapide ou la combinaison de touches d'accès rapide du mode Fonction (par exemple : <http://www.xplorettech.com>).
 - c** Cliquez sur Change (Changer).
- 6.** Programmez des touches d'accès rapide supplémentaires ou cliquez sur Finish (Terminer) pour fermer la fenêtre Panel Control Center (Centre des commandes du panneau).

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2


Programmation des touches d'accès rapide

Programmation des touches d'accès rapide pour exécuter des fonctions prédéfinies




1. Dans la zone d'état de la barre des tâches de Windows, cliquez sur l'icône iX104C² - Configuration.

La boîte de dialogue Launch Button QuickShow (Lancer l'affichage rapide des boutons) s'ouvre.



2. Cliquez sur le bouton Configurer (Configurer).

La fenêtre Panel Control Center (Centre des commandes du panneau) s'ouvre.




3. Cliquez sur le bouton Change (Changer) situé en regard de la touche ou de la combinaison de touches que vous souhaitez programmer.


Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Programmation des touches d'accès rapide

Les options suivantes apparaissent :



4. Cliquez sur Start a predefined function (Lancer une fonction prédéfinie).
5. Dans la liste déroulante Function Secelction (Sélection d'une fonction), sélectionnez une option.



6. Programmez des touches d'accès rapide supplémentaires ou cliquez sur Finish (Terminer) pour fermer la fenêtre Panel Control Center (Centre des commandes du panneau).

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2


Programmation des touches d'accès rapide

Programmation de touches d'accès rapide pour exécuter d'autres fonctions de touche




1. Dans la zone d'état de la barre des tâches de Windows, cliquez sur l'icône iX104C² - Configuration.

La boîte de dialogue Launch Button QuickShow (Lancer l'affichage rapide des boutons) s'ouvre.



2. Cliquez sur le bouton Configure (Configurer).

La fenêtre Panel Control Center (Centre des commandes du panneau) s'ouvre.




3. Cliquez sur le bouton Change (Changer) situé en regard de la touche ou de la combinaison de touches que vous souhaitez programmer.

Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2


Programmation des touches d'accès rapide

Les options suivantes apparaissent :



4. Cliquez sur Press a key or key combination (Appuyez sur une touche ou une combinaison de touches).

Les options suivantes apparaissent :



Chapitre 2. Utilisation de la iX104C2

Programmation des touches d'accès rapide

5. ***Si vous souhaitez que la touche d'accès rapide ou la combinaison de touches d'accès rapide exécute la fonction d'une touche unique :***

- a Si les cases Ctrl, Alt ou Shift (Maj) sont cochées, décochez-les.
- b Cliquez sur la touche que devra exécuter la touche d'accès rapide ou la combinaison de touches d'accès rapide (par exemple : F6, G ou Verr. Maj).

Si vous souhaitez que la touche d'accès rapide ou la combinaison de touches d'accès rapide exécute la fonction d'une combinaison de touches :

- a Cochez la case Ctrl, Alt ou Shift (Maj).
- b Dans la liste déroulante, sélectionnez la touche supplémentaire ou cliquez sur la touche sur le clavier.

Exemples

Pour que la touche d'accès rapide exécute la fonction *Impression écran* (Alt-Impr. écran) : cochez la case Alt, puis sélectionnez PrtScr (ImprÉcr) dans la liste déroulante.

Pour que la touche d'accès rapide exécute la fonction *Coller* (Ctrl-V) : cochez la case Ctrl, puis cliquez sur la touche V.

6. Programmez des touches d'accès rapide supplémentaires ou cliquez sur Finish (Terminer) pour fermer la fenêtre Panel Control Center (Centre des commandes du panneau).

3

Entretien de la iX104C²

Le présent chapitre fournit des instructions en vue de l'entretien de votre tablette.

Entretien de la tablette

La présente section fournit des informations sur les actions à entreprendre pour conserver votre tablette en état de fonctionnement optimal.

Vérification des cordons d'alimentation et des connecteurs

Vérifiez régulièrement les cordons d'alimentation c.a. et c.c. et les connecteurs d'alimentation pour déceler tout dommage. Remplacez immédiatement le cordon d'alimentation en cas de dommages.

Protection de l'ordinateur contre tout dommage

- Votre ordinateur est conçu pour supporter les chutes selon des axes multiples sur une surface qui n'est pas en plastique. Ne laissez pas tomber intentionnellement l'ordinateur car les effets cumulatifs des nombreuses chutes peuvent l'endommager.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'ordinateur.
- Ne démontez pas l'ordinateur.
- Conservez l'ordinateur à 13 centimètres minimum des appareils électriques générant un champ magnétique puissant, comme un moteur, un aimant, une télévision, un réfrigérateur ou des haut-parleurs audio de grande taille.


Chapitre 3. Entretien de la iX104C2

Entretien de la tablette

Prévention du surchauffage de l'ordinateur

L'ordinateur surveille sa température interne. Lorsque la température interne approche des limites tolérables des composants thermosensibles, les fonctions du système sont automatiquement limitées ou désactivées pour éviter tout dommage.

Pour éviter que l'ordinateur ne surchauffe, n'obstruez pas ses orifices d'aération.



Chapitre 3. Entretien de la iX104C2

Entretien de la tablette

Stockage de l'ordinateur

Vous pouvez stocker l'ordinateur dans l'état Arrêt pendant environ 30 jours lorsqu'une batterie pleinement chargée est installée. Après ce délai, rechargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée.

Si vous prévoyez de stocker l'ordinateur pendant plus de 30 jours, retirez le pack batterie et conservez-le dans un endroit frais.

Entretien de l'écran d'affichage

Pour nettoyer l'écran d'affichage, humectez un chiffon doux en coton avec de l'eau ou de l'alcool isopropylique et essuyez doucement la surface de l'écran.

Protection de l'écran d'affichage

Le film de protection de l'écran est une surface d'écriture remplaçable résistante qui protège l'écran d'affichage contre l'abrasion.


Pour vous procurer des films de protection de l'écran supplémentaires, contactez votre revendeur ou visitez le site Web de Xplore à l'adresse www.xplorettech.com pour connaître les conditions de commande. Des informations supplémentaires sur l'installation sont incluses avec les films de protection de l'écran.

Chapitre 3. Entretien de la iX104C2

Entretien de la tablette

Retrait du film de protection de l'écran

Glissez l'ongle sous le bord du film de protection de l'écran et retirez le film de protection de l'écran.



Installation d'un nouveau film de protection de l'écran

Suivez les instructions fournies avec votre kit de remplacement du film de protection de l'écran.

Remarque

Si un film de protection de l'écran est déjà installé sur l'écran d'affichage, retirez-le avant d'installer le nouveau film de protection de l'écran.

Chapitre 3. Entretien de la iX104C2

Étalonnage du numériseur graphique

Étalonnage du numériseur graphique

L'étalonnage du numériseur graphique permet de régler la position du curseur sur l'écran par rapport à la position de l'extrémité du stylet ou du doigt. Étalonnez le numériseur graphique pour ajuster l'erreur de distance entre l'endroit où le stylet ou le doigt effleure vraiment l'écran et l'endroit où l'ordinateur enregistre l'effleurement du stylet ou du doigt.

Vous devrez peut-être étalonner le numériseur graphique dans les situations suivantes :


- Vous utilisez l'ordinateur pour la première fois.
- Le précédent utilisateur de l'ordinateur écrit de l'autre main ou en tenant le stylet à un angle différent.
- L'ordinateur n'a pas été utilisé pendant un certain temps.
- L'ordinateur a fait l'objet d'un entretien.

Chapitre 3. Entretien de la iX104C2

Étalonnage du numériseur graphique

Étalonnage du numériseur graphique : Tablet PC iX104C2

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration.
Le Panneau de configuration s'ouvre.




Icône
Paramètres
de la tablette
et du stylet

2. Cliquez sur l'icône Paramètres de la tablette et du stylet.

Chapitre 3. Entretien de la iX104C2

Étalonnage du numériseur graphique

La fenêtre Paramètres de la tablette et du stylet apparaît.



3. Dans la liste déroulante de la zone Étalonnage, sélectionnez le mode pour lequel vous souhaitez étalonner le stylet : Paysage ou Portrait, puis cliquez sur Étalonner.

Le programme d'étalonnage démarre.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Chapitre 3. Entretien de la iX104C2

Étalonnage du numériseur graphique

Étalonnage du numériseur graphique : iX104C2 Dual Mode

En mode actif, vous pouvez utiliser uniquement le stylet spécial inclus avec l'ordinateur comme dispositif de pointage.


En mode tactile, vous pouvez utiliser le stylet, un dispositif de pointage similaire ou le doigt.

Voir « *Sélection du mode Autodétection, actif ou tactile* », page 43.

Suivez les instructions contenues dans les sections ci-dessous pour étalonner le numériseur graphique pour chaque mode.

Étalonnage du numériseur graphique : mode actif

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration. Le Panneau de configuration s'ouvre.




Icône
Paramètres
de la tablette
et du stylet

2. Cliquez sur l'icône Paramètres de la tablette et du stylet.

Chapitre 3. Entretien de la iX104C2

Étalonnage du numériseur graphique

La fenêtre Paramètres de la tablette et du stylet apparaît.



3. Dans la liste déroulante de la zone Étalonnage, sélectionnez le mode pour lequel vous souhaitez étalonner le stylet : Paysage ou Portrait, puis cliquez sur Étalonner.

Le programme d'étalonnage démarre.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Chapitre 3. Entretien de la iX104C2

Étalonnage du numériseur graphique

Étalonnage du numériseur graphique : mode tactile

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Touch Utility.

La fenêtre Touch Utility s'ouvre.



2. Cliquez sur le bouton Calibration (Étalonnage) approprié.

Remarque : Xplore Technologies recommande un étalonnage en 5 ou en 9 points pour une précision accrue.

Le programme d'étalonnage démarre.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Chapitre 3. Entretien de la iX104C2

Quand remplacer le stylet

Quand remplacer le stylet

Au fur et à mesure de son utilisation, l'extrémité du stylet peut s'user et rayer l'écran.

Si votre stylet présente l'un des problèmes suivants, remplacez le stylet :

- Le stylet ne se déplace pas librement sur l'écran.
- Le stylet ne fonctionne pas comme prévu.

A

Résolution des problèmes

Le tableau 8 contient des solutions à quelques problèmes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en effectuant les actions décrites, contactez votre service d'assistance local ou votre revendeur pour une assistance supplémentaire.

Tableau 8 *Résolution des problèmes*

| Problème | Cause possible et solution |
|--|--|
| L'ordinateur ne démarre pas. | <ul style="list-style-type: none">• La batterie est peut-être défectueuse ou déchargée à un niveau critique. Connectez une unité d'alimentation externe (comme l'adaptateur secteur) ou installez une batterie chargée. Voir « Utilisation de la batterie », page 56.• Les composants internes peuvent se situer au-dessus ou au-dessous de la plage de fonctionnement acceptable (au-dessous de -20 °C ou au-dessus de 60 °C). Lorsque la température est revenue à une plage de fonctionnement sûre, l'ordinateur démarre. |
| L'ordinateur ne reprend pas son fonctionnement après avoir été suspendu. | <ul style="list-style-type: none">• La batterie est peut-être défectueuse ou déchargée à un niveau critique. Lorsque la batterie atteint un niveau critique, l'ordinateur passe obligatoirement en mode Veille pour éviter une panne de courant totale du système. Connectez une unité d'alimentation externe (comme l'adaptateur secteur) ou installez une batterie chargée. Voir « Utilisation du stylet », page 42 et « Utilisation de la batterie », page 56.• L'ordinateur se trouve peut-être à la limite thermique critique. Pour éviter que les composants thermosensibles ne soient endommagés, l'ordinateur passe en mode Veille lorsqu'il fonctionne au-dessus de 60 °C. Le fonctionnement reprend automatiquement lorsque l'ordinateur refroidit au-dessous de 60 °C. Déplacez l'ordinateur dans un endroit plus froid. |

Annexe A. Résolution des problèmes

Tableau 8 Résolution des problèmes (suite)

| Problème | Cause possible et solution |
|---|--|
| L'écran d'affichage est vierge ou difficile à lire. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'ordinateur est sous tension (l'icône Alimentation est affichée en continu dans la zone d'état). • La luminosité est peut-être définie sur un niveau trop bas, fonçant excessivement l'écran. Pour changer la luminosité du système, appuyez sur les touches Fn et Démarrer pour ouvrir le menu Xplore et régler la luminosité (voir page 32). • Un moniteur externe peut être sélectionné. Appuyez sur les touches Fn et P1 pour sélectionner l'écran d'affichage de l'ordinateur (voir page 32). • La temporisation vidéo a peut-être expiré. Effleurez l'écran d'affichage pour réactiver l'affichage. Remarque : Il s'agit là d'une fonction d'économie d'énergie normale. • Si le voyant d'état clignote en rouge, l'ordinateur se trouve en mode Veille car la température est inférieure à -20 °C ou supérieure à 60 °C. Lorsque la température revient à une plage de fonctionnement sûre, l'écran d'affichage réapparaît automatiquement. Dans la mesure du possible, déplacez l'ordinateur vers un endroit plus chaud ou plus froid. • Si le voyant d'état est jaune en continu, l'ordinateur se trouve en mode Suspension ou Mise en veille prolongée. Appuyez sur la touche de Marche/Arrêt pour reprendre. |
| Le curseur ne suit pas le stylet. | Étalonnez le stylet. Voir « Étalonnage du numériseur graphique », page 79. |
| L'ordinateur ne réagit pas au contact du stylet. | Connectez une souris USB externe à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne réagit pas à la souris, l'application ou le système d'exploitation est peut-être corrompu. Appuyez sur la touche de réinitialisation (voir page 37). Si le système réagit à une souris mais non au stylet, contactez votre service d'assistance local ou votre revendeur pour obtenir une assistance supplémentaire. |

Annexe A. Résolution des problèmes

Tableau 8 Résolution des problèmes (suite)

| Problème | Cause possible et solution |
|--|---|
| Le volume du casque ou des haut-parleurs est trop faible. | <ul style="list-style-type: none">• Le volume est peut-être en mode Muet ou réglé sur un niveau trop faible. Suivez les instructions de la section « Réglage du volume du casque ou du haut-parleur », page 54.• Vérifiez que le contrôle du volume dans votre logiciel audio est réglé sur un niveau sonore. |
| Un périphérique externe ne fonctionne pas avec l'ordinateur. | Le périphérique doit peut-être être activé dans le Gestionnaire de périphériques de l'ordinateur. Contactez votre service d'assistance ou votre revendeur local. |
| Le voyant DEL d'état est rouge en continu. | <ul style="list-style-type: none">• L'ordinateur est sous tension, il est alimenté par la batterie et le niveau de charge de celle-ci a atteint un seuil critique. Branchez l'ordinateur sur une source d'alimentation c.a./c.c. ou installez une batterie chargée.• Le système présente une défaillance et ne peut pas fonctionner normalement. Contactez votre service d'assistance local. |
| Le voyant DEL d'état est rouge et clignote. | L'ordinateur est mis sous tension, il est alimenté par la batterie et le niveau de charge de celle-ci se situe à un seuil d'alerte minimum. Branchez l'ordinateur sur une source d'alimentation c.a./c.c. ou installez une batterie chargée. |

B






Utilisation des fonctions du BIOS et de l'AOS

La présente annexe explique comment utiliser les boutons d'application et de navigation avec le programme BIOS (Basic Input-Output System) et le menu Advanced Operating System (AOS) Options (Options AOS).

Remarque




Ces fonctions sont généralement destinées à votre administrateur système ou à des techniciens d'entretien autorisés uniquement.

Tableau 9 Utilisation des fonctions du BIOS et de l'AOS

| Utilisez ce bouton... | Pour exécuter cette fonction |
|---|--|
|  | Lancer le programme du BIOS : lorsque l'ordinateur démarre, appuyez sur le bouton P2 et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. |
|   | Naviguer (vous pouvez également utiliser le joystick pour naviguer, comme décrit ci-dessous). |
|  | Pousser la commande du joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour déplacer un élément en surbrillance en conséquence (comme si vous appuyiez sur les touches fléchées d'un clavier). |
|  | Appuyer sur le bouton Entrée pour exécuter les mêmes fonctions que lorsque vous appuyez sur Entrée sur un clavier. |

Annexe B. Utilisation des fonctions du BIOS et de l'AOS

Tableau 9 *Utilisation des fonctions du BIOS et de l'AOS (suite)*

| Utilisez ce bouton... | Pour exécuter cette fonction |
|---|---|
|  | Lorsque le système affiche une erreur du BIOS (comme une somme de contrôle non valide), appuyez sur le bouton P1 pour contourner le message d'erreur et tenter une séquence de démarrage normale (identique à la touche F1 d'un clavier). |
|  | Lorsque le système affiche le logo iX104, appuyez sur le bouton P2 pour exécuter l'utilitaire d'installation du BIOS (identique à la touche F2 d'un clavier). |
|  | Lorsque le système affiche l'écran de démarrage du système d'exploitation, appuyez sur le bouton P3 pour ouvrir le menu Options AOS (identique à la touche F8 d'un clavier). |

Annexe B. Utilisation des fonctions du BIOS et de l'AOS

Activation du contrôle manuel du rétroéclairage de l'écran LCD


Activation du contrôle manuel du rétroéclairage de l'écran LCD

Lorsque le contrôle du rétroéclairage de l'écran LCD est en mode manuel, le capteur de lumière ambiante est désactivé et l'ordinateur ne contrôle plus automatiquement la luminosité de l'écran.

Procédez comme suit pour désactiver le capteur et activer le contrôle manuel du rétroéclairage de l'écran LCD :

1. Lorsque l'ordinateur est mis sous tension, sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > BIOS Setup Utility.


L'utilitaire s'exécute, affichant l'onglet Information Viewer (Affichage des informations).



Annexe B. Utilisation des fonctions du BIOS et de l'AOS

Activation du contrôle manuel du rétroéclairage de l'écran LCD

2. Sélectionnez l'onglet LCD.



3. Dans la liste déroulante LCD Backlight Control (Contrôle du rétroéclairage de l'écran LCD), sélectionnez Manual (Manuel).
4. Cliquez sur OK.

C

Glossaire

Adaptateur. Un dispositif créant une interface entre deux appareils électroniques différents. Par exemple, l'adaptateur secteur modifie l'alimentation envoyée depuis une prise murale vers l'ordinateur.

Affichage à cristaux liquides (LCD). Cristaux liquides étanches placés entre deux plaques de verre recouvertes d'un matériau conducteur transparent. L'application d'une tension entre les plaques de verre fonce les cristaux liquides pour offrir un contraste avec des parties éclairées de l'affichage.

Application. Un programme effectuant des tâches spécifiques sur votre ordinateur, comme le traitement de texte ou la création de tableurs.

BIOS. Programmes contenant des opérations matérielles de base comme une interaction avec des lecteurs de disquettes, des unités de disque dur et la mémoire.

Bits par seconde (b/s). Lors d'une transmission série, la vitesse instantanée en bits avec laquelle un périphérique ou un canal transmet un caractère.

Carte électronique. Synonyme de carte, voir *carte*.

Carte PC. Une carte d'accessoire enfichable conforme à la norme PCMCIA.

Carte. Une carte à circuits imprimés. Une carte interne contenant des composants électroniques appelés puces, qui exécutent une fonction spécifique ou augmentent les capacités du système.

Compact Disk-Read Only Memory (CD-ROM). Stocke des données sur des disques en plastique métallisés.

Compatibilité. 1. La capacité d'un ordinateur à accepter et à traiter des données selon la même méthode utilisée par un autre ordinateur sans modifier les données et les supports sur lesquels elles sont transférées.
2. La capacité d'un périphérique à se connecter ou à communiquer avec un autre système ou composant.

Annexe C. Glossaire

Configuration. La combinaison spécifique de composants matériels de l'ordinateur et leur état de fonctionnement. La configuration de votre ordinateur inclut une mémoire prédéfinie, un type et une vitesse de microprocesseur, un type et une taille d'unité de disque dur, etc.

Courant alternatif (c.a.). Courant électrique inversant la direction de son flux à intervalles réguliers.

Démarrer. Pour charger un programme ou un système d'exploitation dans la mémoire du système.

Diode électroluminescente (DEL). Un dispositif à semi-conducteurs qui émet de la lumière lorsqu'un courant est transmis.

Double clic. Appuyer et relâcher le stylet/stylo électronique deux fois dans une période que vous définissez, sans éloigner le pointeur de votre sélection.

Écran. Un périphérique générant des images qui permet de visualiser les données sorties par l'ordinateur.

Gestion avancée de l'alimentation (APM). Une fonction consistant en une ou plusieurs couches de logiciel qui prennent en charge la gestion de l'alimentation. L'interface logicielle APM permet aux applications, aux systèmes d'exploitation, aux pilotes de périphérique et au BIOS APM de travailler de concert pour réduire la consommation d'énergie.

Hertz. Une unité de fréquence d'onde qui équivaut à un cycle par seconde.

Interface. 1. Composants matériels et/ou logiciels utilisés spécifiquement pour connecter un ordinateur ou un périphérique à un autre. 2. Pour connecter physiquement un système ou un périphérique à un autre pour échanger des informations. 3. Le point de contact entre l'utilisateur, l'ordinateur et le programme (par exemple, le stylet/stylo électronique ou un menu).

Kilo-octet (Ko). Une unité de 1 024 octets qui mesure l'espace de stockage, généralement dans une mémoire ou un support de stockage comme une disquette ou une unité de disque dur.

Lecteur de disque. Le périphérique physique qui permet à l'ordinateur de lire et d'écrire sur un disque.

Matériel Les composants électroniques et mécaniques physiques d'un système informatique, généralement l'ordinateur lui-même, l'UC, la mémoire, etc...

Mégahertz (MHz). Une unité de fréquence d'onde qui équivaut à 1 million de cycles par seconde.

Méga-octet (Mo). Une unité de stockage de données égale à 1 024 kilo-octets.

Mémoire morte (ROM). La partie de la mémoire de votre ordinateur qui contient des instructions permanentes et qui ne peut pas être modifiée.

Mémoire vive (RAM). Un composant matériel de votre ordinateur qui stocke temporairement le code et les données des programmes actifs.

Mode Suspension. Un mode d'économie d'énergie au cours duquel le courant électrique n'alimente plus la majorité des composants de l'ordinateur.

Modem. Un périphérique qui connecte votre ordinateur à une ligne téléphonique, lui permettant de communiquer avec un autre ordinateur se trouvant à un autre endroit.

Périphérique. Un dispositif d'entrée/de sortie externe au processeur central et/ou à la mémoire principale comme une imprimante ou un scanner.

Pilote de périphérique. Un programme qui contrôle la communication entre un périphérique spécifique et l'ordinateur.

Pilote. Logiciel qui permet à un programme d'application de communiquer avec un équipement précis comme une imprimante ou le stylet/stylo électronique.

Pixel. Éléments d'une image (points minuscules) qui composent une image à l'écran.

Port. La connexion électrique par laquelle l'ordinateur envoie et reçoit des données de périphériques ou d'autres ordinateurs.

Programme. Un ensemble d'instructions qu'un ordinateur peut exécuter pour indiquer au système ce qu'il doit faire et comment le faire.

Annexe C. Glossaire

Redémarrer. Réinitialisation d'un ordinateur sans l'arrêter (également appelée redémarrage à chaud ou réinitialisation logicielle).

Réinitialiser. Le rechargement du système d'exploitation.

Reprendre. Rétablir l'ordinateur dans un état opérationnel actif.

Réseau local (LAN). Rassemblement d'ordinateurs séparés en un réseau intégré qui connecte les divers ordinateurs entre eux et à des périphériques communs comme des imprimantes et des télécopieurs.

Résolution. Le nombre de pixels affichés à l'écran. Une résolution plus élevée offre une clarté accrue et permet d'afficher davantage d'informations à l'écran en même temps.

Signal analogique. Un signal présentant des caractéristiques telles que l'amplitude et la fréquence qui varient proportionnellement à (sont un analogue de) la valeur à transmettre. Les communications vocales sont des signaux analogiques.

Stylet. Voir *stylo électronique*.

Stylo électronique. Un instrument pour écrire. Pour les ordinateurs à stylo électronique, le stylet sert à établir une interface avec l'écran LCD et le numériseur graphique.

Subscriber Identity Module (SIM). Une carte à puces insérée dans un appareil cellulaire GSM (Global System for Mobile communications) qui crypte les transmissions voix et données et stocke des données sur l'utilisateur spécifique afin que celui-ci puisse être identifié et authentifié par le réseau qui délivre le service téléphonique. Une carte SIM peut être déplacée d'un périphérique à un autre et/ou des cartes SIM différentes peuvent être insérées dans n'importe quel équipement radio GSM.

Unité de disque dur (HDD). Un périphérique de stockage de masse étanche utilisé pour le stockage et la récupération rapide des programmes et des données. L'usine installe ce disque et seul un ingénieur dûment formé peut le retirer en vue de l'entretien.

Universal Serial Bus. Une interface série qui permet la communication entre des périphériques et l'ordinateur.

Annexe C. Glossaire

Valeur par défaut. La valeur de paramètre prédéfinie automatiquement sélectionnée par l'ordinateur lorsque vous-même ou un programme ne fournissez pas d'instructions.

Voyant d'état (DEL). Un voyant placé au-dessus de l'écran LCD qui indique l'état actuel d'un périphérique ou d'un composant matériel précis.

D

Caractéristiques techniques matérielles

Caractéristiques physiques

| | |
|------------|---|
| Dimensions | 283,9 mm x 209,3 mm x 40,8 mm (L x H x P) |
| Poids | 2,02 kg* |

Caractéristiques de traitement

| | |
|-----------------------|--|
| UC | Processeur Intel® Pentium® M 733 : très basse tension (5 W)* |
| Jeu de puces | Intel 855GME-400 MHz |
| Vitesse du processeur | 1,1 GHz |

Annexe D. Caractéristiques techniques matérielles

Caractéristiques de la mémoire/du stockage

| | |
|-------------------------|--|
| Mémoire vive principale | <ul style="list-style-type: none">• RAM DDR 256 Mo - 512 Mo (intégrée/PC3200)• Modules SODIMM 144 broches <p>Modules 1 Go disponibles</p> |
| Mémoire cache L1 (UC) | Intégrée de 32 Ko |
| Mémoire cache L2 | Intégrée de 2 Mo |
| ROM du BIOS | 8 Mb (FWH) |
| Unité de disque dur | Disque dur 2,5 po anti-choc Disque dur IDE 40 Go minimum* Ultra DMA 100, 5 400 tr/min |

* Varie selon la configuration de votre ordinateur.

Annexe D. Caractéristiques techniques matérielles

Caractéristiques d'affichage

| | |
|-----------|---|
| Affichage | <ul style="list-style-type: none">• LCD couleur• Capteur et stylet numériques actifs (Tablet PC iX104C²) et/ou panneau tactile résistif (iX104C² Dual Mode)• Couleurs vraies 32 bits• TFT XGA (1024x768) 10,4 po, 16 millions de couleurs• Luminosité : 16 niveaux• Angle de vue :<ul style="list-style-type: none">• Horizontal : 30 degrés (min.)• Vertical : 10 degrés (min.)• Taux de contraste : typ. 250:1, min. 100:1 |
| VRAM | <p>Un jeu de puces Intel 855GME avec 64 Mo de mémoire partagée utilisant l'architecture UMA (Unified Memory Architecture) offre des capacités graphiques, vidéo et d'affichage 3D/2D basse puissance et haute performance. La technologie DVM (Dynamic Video Memory Technology) répond de manière dynamique aux exigences applicatives et alloue efficacement la quantité de mémoire appropriée (64 Mo maximum) afin d'optimiser les performances graphiques et système.</p> |

Annexe D. Caractéristiques techniques matérielles

Caractéristiques de l'interface

| | |
|--|---|
| Baies radio sans fil | <ul style="list-style-type: none">• Une fente pour carte PC Type 1 ou Type II PC interne (Cardbus PCMCIA version 3.0)• Une fente mini-PCI interne• Une baie radio OEM interne |
| Interfaces intégrées | <ul style="list-style-type: none">• DC IN• USB (2) 2.0• Prise microphone• Prise casque• Modem (RJ-11 en combinaison avec RJ-45)• LAN (RJ-45)• Connecteur D-SUB à 15 broches pour moniteur VGA externe |
| Pavé numérique/ Commandes utilisateur | <ul style="list-style-type: none">• Boutons d'application avec fonctions primaires et secondaires• Bouton Marche/Arrêt/Suspension/Reprise• Bouton Arrêt/Réinitialisation d'urgence• Commande de saut de joystick intégrée |
| Audio | <ul style="list-style-type: none">• AC 97 Codec• Microphone intégré avec neutralisation du bruit• Haut-parleurs stéréo intégrés (1 W chacun) |
| Indicateurs d'état | Alimentation, Charge/DC-IN, Avertissement |

Annexe D. Caractéristiques techniques matérielles

Caractéristiques de l'alimentation

| | |
|----------------------------------|--|
| Batterie principale | <ul style="list-style-type: none">• 2 cellules• Prismatique ion lithium amovible• 7,4 V @ 5 700 mAh (42 Whr)• Remplaçable à chaud• Temps de recharge : 2,5 heures (90 %)• Durée de vie : jusqu'à 4 heures (la durée de vie de la batterie dépend du système d'exploitation, de la gestion de l'alimentation et des applications utilisées).• Durée de vie en suspension : min. 4 jours |
| Batterie de rechange optionnelle | <ul style="list-style-type: none">• 4 cellules• Prismatique ion lithium amovible• 7,4 V à 7 600 mAh (56 Wh)• Remplaçable à chaud• Temps de recharge : 3,5 heures• Durée de vie en suspension : min. 5 jours• État d'inactivité : environ 30 jours |
| Batterie secondaire | <ul style="list-style-type: none">• ION Li 6 cellules, 45 mAh• Durée de vie (avec mode Veille sur une batterie secondaire uniquement) : 3 à 5 minutes à partir d'une pleine charge |
| Adaptateur secteur | Autodétection 100-240 V, fournissant 19 V c.c., avec un courant de 3,75 A |

Annexe D. Caractéristiques techniques matérielles

Caractéristiques environnementales

| | |
|----------------------|---|
| Température | <ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement : -20 à 60 °C Stockage : -40 à 75 °C |
| Humidité | 0 à 95 % sans condensation |
| Choc/Chute | Chute de 122 cm sur du béton, sur toutes les surfaces, les bords et les angles |
| Vibration | 0,04 g ² /Hz, 20 Hz - 1 000 Hz -6 dB/octave 1 000 Hz - 2 000 Hz |
| Catégorie de boîtier | <p>Pluie poussée par le vent : 101,6 mm/h, vent de 66 km/h et MIL-STD-810F Méthode 506.4 Procédure 1</p> <p>Immersion : Immersion du système dans 30 cm d'eau pendant 30 minutes. MIL-STD-810F Méthode 512.4 Procédure 1</p> <p>Goutte à goutte : 26,50 litres/pied carré/h MIL-STD-810F Méthode 506.4 Procédure III</p> <p>Sable et poussière : Taille des particules < 149 µm, densité des particules 10 ± 7 g/m³ vitesse du vent 1,5 m/s à 8,9 m/s MIL-STD-810F Méthode 510.4 Procédure 1</p> <p>Brouillard salin : 5 % salin pendant 48 heures (12 heures mouillé, 12 heures sec, 2 cycles) MIL-STD-810F Méthode 509.4</p> <p>Contamination par des liquides : Détergents, liquide de frein, hydrocarbures aromatiques MIL-STD-810F Méthode 504</p> <p>Rayonnement solaire : 1 120 W/m² (355 Btu/pied carré/h) UVB @ 50 °C, 7cycles de 24 heures MIL-STD-810F Méthode 505.4</p> |

Annexe D. Caractéristiques techniques matérielles

Approbations des agences

| | |
|-----------|---|
| Émissions | <ul style="list-style-type: none">• EN55022 (CISPR22) Classe B• FCC 15, Classe B• DOC Classe B• MARQUAGE CE |
| Immunité | <ul style="list-style-type: none">• EN55024• FCC 15, Classe B• DOC Classe B |
| Sécurité | <ul style="list-style-type: none">• UL et CUL Listed, UL 1950, 3rd Edition• TuV T-Mark, EN60950• CSA et UL Listed, UL 1604 |

Système d'exploitation

| | |
|-------------------------|--|
| Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows XP Professional Tablet PC Edition 2005 |
|-------------------------|--|

E

Avis des agences



Avis de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles risquant de perturber son fonctionnement.

Les modifications non expressément approuvées par Xplore Technologies peuvent annuler le droit de cet utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque

Cet équipement a subi des tests qui ont démontré sa conformité avec les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des interférences nuisibles avec les communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie d'absence d'interférences dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
 - Augmentez la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
 - Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
 - Contactez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
-

Annexe E. Avis des agences


Exposition RF

Les tests portant sur le DAS (débit d'absorption spécifique) sont réalisés selon des positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, avec la Tablet PC émettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau DAS réel du Tablet PC pendant son fonctionnement peut être bien en-dessous de la valeur maximale. La raison en est que la Tablet PC est conçue pour fonctionner à de multiples niveaux de puissance afin d'utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un modèle de Tablet PC ne soit disponible à la vente pour le grand public, il doit subir des tests et être certifié auprès de la FCC qu'il n'excède pas la limite établie par l'exigence adoptée par le gouvernement en matière d'exposition sûre. Les tests sont réalisés dans des positions et des endroits (par exemple, sur le corps) comme requis par la FCC pour chaque modèle. Les mesures sur le corps peuvent différer selon les modèles de Tablet PC, en fonction des accessoires disponibles et des exigences de la FCC. Tandis qu'il peut exister des différences entre les niveaux de DAS des différentes Tablet PC et à des positions différentes, ils satisfont tous à l'exigence gouvernementale en matière d'exposition sûre.

Ce dispositif a été évalué et jugé conforme aux directives DAS de la FCC. Évitez de recouvrir ou de tenir les antennes pendant la transmission. Les emplacements des antennes sont illustrés dans la figure suivante.

*emplacements des
antennes*



Informations relatives à la santé et à la sécurité

Exposition aux signaux de radiofréquence (RF)

Votre Tablet PC sans fil est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas excéder les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) définies par la Federal Communications Commission du gouvernement américain. Ces limites font partie des directives complètes et établissent des niveaux autorisés d'énergie RF pour la population générale. Les directives sont basées sur les normes de sécurité précédemment définies par les organismes de normalisation américains et internationaux :

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministère de la Santé (Canada), Code de sécurité 6. Les normes incluent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur état de santé.

La norme d'exposition pour les Tablet PC mobiles sans fil utilise une unité de mesure connue sous le nom de DAS ou débit d'absorption spécifique. La limite DAS définie par la FCC est 1,6 W/kg.

Remarque

Aux États-Unis et au Canada, la limite DAS pour les Tablet PC mobiles utilisés par le grand public est 1,6 watts/kg (W/kg) moyennés sur un gramme de tissu. La norme intègre une marge importante de sécurité afin de fournir une protection supplémentaire pour le grand public et de prendre en compte les variations.

Annexe E. Avis des agences

Déclaration de conformité (avis d'Industrie Canada)

Avis aux utilisateurs de la radio et de la télévision

This Class B digital apparatus meets all requirements of Canadian Interference-Causing Equipment Regulations

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Avis aux utilisateurs du réseau téléphonique canadien

Avis

Cet équipement répond aux caractéristiques techniques applicables de l'équipement terminal d'Industrie Canada. Ceci est confirmé par le numéro d'enregistrement. L'abréviation IC avant le numéro d'enregistrement signifie que l'enregistrement a été effectué en se basant sur une Déclaration de conformité indiquant que les caractéristiques techniques d'Industrie Canada sont remplies. Elle n'implique pas qu'Industrie Canada a approuvé l'équipement.

Avant de connecter cet équipement à une ligne téléphonique, l'utilisateur doit s'assurer qu'il a le droit de connecter cet équipement aux installations de télécommunication locales. L'utilisateur doit être conscient de ce que la conformité avec les normes de certification n'empêche pas la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations apportées à l'équipement de télécommunication doivent être réalisées par une installation de maintenance canadienne autorisée. Toute réparation ou modification non expressément approuvée par Xplore ou toute défaillance de l'équipement peut amener la société de télécommunication à demander à l'utilisateur de déconnecter l'équipement de la ligne téléphonique.

Annexe E. Avis des agences

Avis

L'indice d'équivalence de la sonnerie (REN) de cet équipement terminal est 0.0. Le REN attribué à chaque équipement terminal offre une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à une interface téléphonique. La terminaison sur une interface peut consister en une combinaison quelconque de périphériques soumise uniquement à l'exigence selon laquelle la somme des indices d'équivalence de la sonnerie de tous les périphériques n'excède pas cinq.

Avis UL

Cette unité nécessite un adaptateur secteur pour fonctionner. Utilisez uniquement des adaptateurs UL Listed de Classe 2 ayant une puissance nominale de sortie de 19 V c.c., avec un courant de 3,75 A. Polarité de sortie de l'adaptateur secteur :



Pour les techniciens en réparation agréés uniquement



AVERTISSEMENT

Pour une protection continue contre le risque d'incendie, remplacez uniquement par un fusible de même type et de même valeur nominale.



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion si la batterie au lithium (horloge) est remplacée par une batterie inadéquate. Remplacez uniquement par le même type équivalent recommandé par le fabricant. Mettez au rebut les batteries usagées selon les instructions du fabricant.

Annexe E. Avis des agences

Mise au rebut du système

En cas de mise au rebut du système, appliquez les informations suivantes concernant les procédures appropriées en vigueur dans l'État du Vermont.



Les lampes de l'affichage à cristaux liquides (LCD) utilisées dans ce système contiennent du mercure. En cas de mise au rebut du système, respectez les directives locales.

F

Configuration des commandes du Tablet PC iX104C² Dual Mode

La présente annexe explique comment utiliser l'utilitaire d'installation du BIOS et le centre des commandes du panneau pour configurer les paramètres de saisie de la Tablet PC iX104C² Dual Mode.

- Utilisez l'**utilitaire BIOS Setup Utility** pour définir la méthode de saisie par défaut.
- Utilisez le **Panel Control Center (centre des commandes du panneau)** pour définir une méthode de saisie temporaire pour les sessions uniques.

La section « Résumé : Paramètres des méthodes de saisie du numériseur graphique », page 120 offre une vue d'ensemble des paramètres à définir dans l'utilitaire d'installation du BIOS et dans le centre des commandes du panneau afin d'élaborer différentes configurations de méthode de saisie.


La section « Exemples de mises en œuvre », page 125 explique comment paramétrer deux exemples de configuration.

Utilisation de l'utilitaire BIOS Setup Utility pour définir des valeurs par défaut des méthodes de saisie

Lancement de l'utilitaire BIOS Setup Utility

Lorsque l'ordinateur démarre, appuyez sur la touche P2.

La fenêtre BIOS Setup Utility s'ouvre.




Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Utilisation de l'utilitaire BIOS Setup Utility pour définir des valeurs par défaut des méthodes de saisie

Sélection de la méthode de saisie du numériseur graphique

1. Sélectionnez l'onglet Startup Configuration (Configuration de démarrage).



Champ Sélection
du numériseur
graphique

2. Dans le champ Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique), sélectionnez la valeur dans la liste déroulante comme suit :

| Valeur | Description |
|---|---|
| Auto | Active la détection automatique (l'autodétection) des saisies à partir de l'écran tactile et du stylet Remarque : Il s'agit là du paramètre par défaut. |
| Touch Only (Tactile uniquement) | Active la saisie tactile uniquement. Les options Autodétection, Stylet et Numériseur graphique uniquement sont toutes désactivées. |
| Digitizer Only (Numériseur graphique uniquement) | Active les saisies à partir du stylet actif uniquement. Les options Auto Sense (Autodétection) et Touch Only (Tactile uniquement) sont désactivées. |

Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Utilisation de l'utilitaire BIOS Setup Utility pour définir des valeurs par défaut des méthodes de saisie

Paramétrage de la sécurité des méthodes de saisie du numériseur graphique

Procédez comme suit pour indiquer si l'utilisateur de la tablette peut modifier les paramètres des méthodes de saisie du numériseur graphique :

1. Dans l'utilitaire BIOS Setup Utility, sélectionnez l'onglet Password (Mot de passe).
2. Dans le champ Password Setting (Paramètre du mot de passe), sélectionnez une valeur dans la liste déroulante comme suit :

| Valeur | Description | Remarques |
|---|--|--|
| No passwords set (Aucun mot de passe défini) | N'importe quel utilisateur peut modifier les paramètres de saisie du numériseur graphique. | Ce paramètre n'est pas contrôlé par les groupes d'utilisateurs de Windows. |
| Supervisor password set only (Mot de passe du superviseur défini uniquement) | Un mot de passe du superviseur doit être entré pour pouvoir modifier les paramètres de saisie. | Le mot de passe du superviseur doit être entré avant que l'utilitaire d'installation du BIOS ne s'ouvre. |
| User password set (Mot de passe utilisateur défini) | L'utilisateur ne peut pas modifier les paramètres de saisie. | Seul le superviseur est en mesure de modifier les paramètres de saisie. |

3. Cliquez sur OK.
4. Redémarrez l'ordinateur.

Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Utilisation du centre des commandes du Panel Control Center (panneau pour configurer les commandes)

Utilisation du centre des commandes du Panel Control Center (panneau pour configurer les commandes) des modifications temporaires apportées à la méthode de saisie


Le Panel Control Center (centre des commandes du panneau) vous permet de définir des commandes pour les modifications temporaires basées sur la session apportées à la méthode de saisie de la Tablet PC iX104C² Dual Mode.

Remarques :

Des droits d'administrateur ne sont pas nécessaires pour définir les paramètres temporaires.

Au redémarrage de la tablette, les paramètres temporaires sont perdus et les valeurs par défaut définies dans l'utilitaire d'installation du BIOS sont restaurées.

1. Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur l'icône Centre des commandes du panneau.




2. Cliquez sur le bouton Configurer (Configurer).
3. Cliquez sur le bouton Change (Changer) situé en regard de la touche P correspondant à la fonction que vous souhaitez modifier.

Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Utilisation du centre des commandes du Panel Control Center (panneau pour configurer les comman-

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique) ou Touch Panel Toggle (Alternier le panneau tactile).



| Valeur | Description |
|--|--|
| Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique) | Si la méthode de saisie du numériseur graphique est définie sur Auto dans l'utilitaire d'installation du BIOS, passez de Auto à Digitizer Only (Numériseur graphique uniquement) ou à Touch Only (Tactile uniquement) . |
| Touch Panel Toggle (Alternier le panneau tactile) | Si la méthode de saisie du numériseur graphique est définie sur Auto ou Touch Only (Tactile uniquement) dans BIOS Setup Utility, désactivez temporairement Touch Only (Tactile uniquement). |

Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Résumé : Paramètres des méthodes de saisie du numériseur graphique

Résumé : Paramètres des méthodes de saisie du numériseur graphique

Les tableaux suivants illustrent les relations entre les paramètres de l'utilitaire BIOS Setup Utility et les paramètres du Panel Control Center (centre des commandes du panneau).

Tableau 10 Paramètres : Numériseur graphique uniquement

| Valeur BIOS Setup Utility Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique de l'utilitaire d'installation du BIOS) | Valeur Panel Control Center Pre-defined Function (Fonction prédéfinie du centre des commandes du panneau) | Description à l'écran lorsqu'une touche est enfoncée | Remarques |
|--|---|--|---|
| Digitizer Only (Numériseur graphique uniquement) | Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique) | « Digitizer Only (Numériseur graphique uniquement) » | Lorsque Digitizer Only (Numériseur graphique uniquement) est sélectionné, aucune autre saisie n'est possible. Le numériseur graphique est opérationnel. |



Numériseur graphique uniquement

Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Résumé : Paramètres des méthodes de saisie du numériseur graphique

Tableau 11 Paramètres : Numériseur graphique uniquement avec écran tactile désactivé

| Valeur BIOS Setup Utility Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique de l'utilitaire d'installation du BIOS) | Valeur Panel Control Center Pre-defined Function (Fonction prédéfinie du centre des commandes du panneau) | Description à l'écran lorsqu'une touche est enfoncée | Remarques |
|--|--|--|--------------------------------|
| Digitizer Only (Numériseur graphique uniquement) | Touch Screen Toggle (Alternar l'écran tactile) | « Digitizer Only (Numériseur graphique uniquement) » | L'écran tactile est désactivé. |




Numériseur graphique uniquement

Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Résumé : Paramètres des méthodes de saisie du numériseur graphique

Tableau 12 Paramètres : Panneau tactile uniquement

| Valeur BIOS Setup Utility Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique de l'utilitaire d'installation du BIOS) | Valeur Panel Control Center Pre-defined Function (Fonction prédéfinie du centre des commandes du panneau) | Description à l'écran lorsqu'une touche est enfoncée | Remarques |
|--|--|--|--|
| Touch Only (Tactile uniquement) | Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique) | « Touch Panel Only (Panneau tactile uniquement) » | Lorsque Touch Only (Tactile uniquement) est sélectionné, aucune autre saisie n'est possible. Le panneau tactile est opérationnel. |



Panneau tactile uniquement

Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Résumé : Paramètres des méthodes de saisie du numériseur graphique

Tableau 13 Paramètres : Alternner l'activation/la désactivation du panneau tactile

| Valeur BIOS Setup Utility Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique de l'utilitaire d'installation du BIOS) | Valeur Panel Control Center Pre-defined Function (Fonction prédéfinie du centre des commandes du panneau) | Description à l'écran lorsqu'une touche est enfoncée | Remarques |
|--|--|---|--|
| Touch Only (Tactile uniquement) | Touch Screen Toggle (Alternner l'écran tactile) | « Touch Panel off (Panneau tactile désactivé) » « Touch Panel on (Panneau tactile activé) » | Allume ou éteint l'écran tactile. Remarque : Si l'écran tactile est éteint et que l'ordinateur passe en mode Veille ou Mise en veille prolongée, l'écran tactile s'allume automatiquement lorsque le mode de fonctionnement revient à la normale. |



Panneau tactile désactivé




Panneau tactile activé

Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Résumé : Paramètres des méthodes de saisie du numériseur graphique

Tableau 14 Paramètres : Auto/Numériseur graphique uniquement/Tactile uniquement

| Valeur BIOS Setup Utility Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique de l'utilitaire d'installation du BIOS) | Valeur Panel Control Center Pre-defined Function (Fonction prédéfinie du centre des commandes du panneau) | Description à l'écran lorsqu'une touche est enfoncée | Remarques |
|--|--|--|---|
| Auto | Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique) | « Auto » « Digitizer Only (Numériseur graphique uniquement) » « Touch Only (Tactile uniquement) » | Alterne entre chaque mode, affichant chaque mode à tour de rôle. |



Auto

Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Exemples de mises en œuvre

Exemples de mises en œuvre

La présente section fournit des paramètres pour deux exemples de configuration. Reportez-vous aux sections « Utilisation de l'utilitaire BIOS Setup Utility pour définir des valeurs par défaut des méthodes de saisie », page 115 et « Utilisation du centre des commandes du Panel Control Center (panneau pour configurer les commandes) des modifications temporaires apportées à la méthode de saisie », page 118 pour obtenir plus d'informations sur le réglage des paramètres.

Exemple 1

Pour paramétrer la tablette sur la configuration suivante :

- La commande de saisie par défaut du numériseur graphique est **Touch Only (Tactile uniquement)**.
- L'utilisateur peut désactiver l'écran tactile.
- L'utilisateur ne peut pas modifier les paramètres des commandes de saisie du numériseur graphique.

Configurez les paramètres comme suit :

1. Utilisez l'utilitaire BIOS Setup Utility pour définir un mot de passe de superviseur. Ce mot de passe protège la commande de sélection du numériseur graphique et toutes les autres commandes de l'utilitaire d'installation du BIOS.
2. En mode Administrateur Windows, utilisez le Panel Control Center (centre des commandes du panneau) pour définir l'une des touches **P** sur **Touch Panel Toggle (Alterner le panneau tactile)**.
3. Utilisez la fonction **Add new user (Ajouter un nouvel utilisateur)** pour créer un compte d'utilisateur.

Remarque : Si l'utilisateur existe déjà, le paramètre défini par l'administrateur s'applique à tous les utilisateurs de l'ordinateur.

Annexe F. Configuration des commandes du Tablet PC iX104C2 Dual Mode

Exemples de mises en œuvre

Exemple 2

Pour paramétrer la tablette sur la configuration suivante :

- La commande de saisie par défaut du numériseur graphique est **Auto Sense (Autodétection)**.
- L'utilisateur peut modifier temporairement les paramètres des commandes de saisie du numériseur graphique.
- L'utilisateur peut modifier les paramètres par défaut des commandes de saisie du numériseur graphique.

Configurez les paramètres comme suit :

1. N'utilisez **pas** l'utilitaire BIOS Setup Utility pour définir un mot de passe de superviseur.
2. Utilisez le Panel Control Center (centre des commandes du panneau) pour définir l'une des touches **P** sur **Digitizer Selection (Sélection du numériseur graphique)**.
3. Utilisez la fonction **Add new user (Ajouter un nouvel utilisateur)** pour créer un compte d'utilisateur.

Remarque : Si l'utilisateur existe déjà, le paramètre défini par l'administrateur s'applique à tous les utilisateurs de l'ordinateur.

Index

A

aide en ligne, ouverture 31
antenne Bluetooth 24

B

bouton, Marche/Arrêt/Suspension/Reprise
emplacement 24

C

capteur de lumière ambiante
désactivation 49
emplacement 21
casque, connexion 54
clic droit, effectuer avec le stylet 44
clic gauche, effectuer avec le stylet 43
commandes 34
connecteur d'alimentation, emplacement 25
connecteur de casque, emplacement 25
connecteur de moniteur, emplacement 25
connecteur LAN, emplacement 25
connexion 31

D

défilement
exécution en mode Paysage 34
exécution en mode Portrait 33
dispositif de saisie, sélection 32, 43, 115
double-clic, effectuer avec le stylet 43

E

écran
mode Paysage 31
mode Portrait 31
protection 77
étui d'écoulement d'air cyclé, emplacement 22

F

fenêtre Propriétés de Options d'alimentation
ouverture 61
fente du verrou Kensington, emplacement 24
film de protection de l'écran
installation 78
remplacement 78
retrait 78
fonctions de la souris, exécution 43

G

Gestionnaire de tâches de Windows, lancement 31
glisser-déplacer, effectuer avec le stylet 44
guide de démarrage rapide 30

H

haut-parleurs
connexion 54
emplacement 21

I

Internet Explorer, démarrage 31
interrupteur de réinitialisation

Index

- emplacement 21
 - utilisation 37
- iX104
 - accessoires 18
 - entretien 75
 - prévention du surchauffage 76
 - protection contre tout dommage 75
 - stockage 77
- J**
- joystick
 - utilisation 47
 - utilisation en mode Paysage 34
 - utilisation en mode Portrait 33
- L**
- loquet de dégagement de la batterie, emplacement 22
- M**
- Maj+Tab
 - exécution en mode Paysage 34
 - exécution en mode Portrait 33
- messagerie électronique, démarrage 31
- méthode de saisie du numériseur graphique Dual mode Tablet PC, configuration 115
- méthode de saisie, paramètres du numériseur graphique Dual Mode Tablet PC
 - modification 115
- microphone
 - connexion externe 53
 - emplacement 21
 - emplacement du connecteur 25
 - volume, réglage 53
- mise hors tension de l'ordinateur 36
- mise sous tension de l'ordinateur 35
- mode actif, sélection 43
- mode Autodétection, sélection 43
- mode Mise en veille prolongée
 - activation 63
 - description 38
- mode Suspension
 - démarrage 40
 - description 38
 - fin 41
- mode tactile, sélection 43
- mode Veille, description 38
- modem, emplacement du connecteur 25
- modes de gestion de l'alimentation, modification 61
- module d'extension XPL, connexion 55
- moniteur
 - activation 55
 - connexion 55
 - envoi de l'affichage vidéo vers 32
- N**
- navigation
 - en mode Paysage 34
 - en mode Portrait 33
- numériseur graphique
 - étalonnage 79
 - utilisation pour exécuter les fonctions de la souris 43
- numéro de série, emplacement 22
- O**
- orientation de l'écran
 - modification 48
 - paysage 48
 - navigation 34

portrait 48
 navigation 33
orifices d'écoulement d'air, emplacement 24

P

pack batterie
 charge 56
 économie d'énergie 64
 emplacement 22
 installation 60
 mise au rebut 60
 retrait 58
 temps de charge 57
 vérification de l'état de la charge 62
 vérification de la charge 56
page précédente
 exécution en mode Paysage 34
 exécution en mode Portrait 33
page suivante
 exécution en mode Paysage 34
 exécution en mode Portrait 33
paramètres d'alimentation, modification 63
paramètres de l'alarme de la batterie, modification 62
périphérique compatible USB, connexion 52
programme d'étalonnage du stylet
 ouverture 32
protections antenne, emplacement 22

R

reprise du fonctionnement 41
réseau local (LAN), connexion à 51
résolution des problèmes 87
rétroéclairage de l'écran LCD

activation du contrôle manuel 93
augmentation de la luminosité 32, 49
désactivation du contrôle automatique 49
diminution de la luminosité 32, 49

S

socket SIM 24
sortie vidéo
 réglage du moniteur vers l'ordinateur 55
 réglage vers le moniteur 55
station à tablette Xplore
 emplacement du connecteur d'ancrage 27
stockage de l'ordinateur 77
stylet
 attache, utilisation 46
 effectuer un clic droit 44
 effectuer un clic gauche 43
 effectuer un double-clic 43
 emplacement 22
 glisser-déplacer 44
 positionnement dans le support 46
 remplacement 85
 support, emplacement 22
 utilisation 42
 vitesse du double clic, modification 45
support technique, contacter 20
suspension du fonctionnement 40

T

tab
 exécution en mode Paysage 34
 exécution en mode Portrait 33

Index

- tablette de projection
 - activation 55
 - connexion 55
 - envoi de l'affichage vidéo vers 32
- touche de commande de navigation, voir joystick 47
- touche Marche/Arrêt/Suspension/Reprise
 - emplacement 24, 64
- touches
 - Alt-Tab
 - description 31
 - emplacement 30
 - bascule de Windows
 - description 31
 - emplacement 30
 - combinaisons de touches d'accès rapide en
 - mode Fonction
 - descriptions 32
 - fonctions par défaut 65
 - Ctrl-Alt-Suppr 31
 - description 31
 - Ctrl-Alt-Suppression
 - emplacement 30
 - Ctrl-Échap
 - description 31
 - emplacement 30
 - descriptions 31
 - échap, utilisation 32
 - entrée
 - description 31
 - emplacement 30
 - fonction
 - description 31
 - emplacement 30
 - mMenu Démarrer de Windows
 - description 31
 - emplacement 30
 - navigation, utilisation 33
 - P1
 - description 31
 - emplacement 30
 - fonction par défaut 65
 - P2
 - description 31
 - emplacement 30
 - fonction par défaut 65
 - P3
 - description 31
 - emplacement 30
 - fonction par défaut 65
 - programmation des touches d'accès rapide
 - 65, 66
 - pour exécuter d'autres fonctions de
 - touche 72
 - pour exécuter des fonctions prédéfinies 70
 - rotation d'écran
 - description 31
 - emplacement 30
 - schéma de démarrage rapide 30
 - Séquence de démarrage (SAS) 30
 - touches d'accès rapide, programmation, voir les touches, programmation des touches d'accès rapide
- U**
 - un connecteur RJ-11 25
 - un connecteur RJ-45 25
 - utilisation de l'alimentation, gestion 61
 - utilitaire d'installation du BIOS, utilisation 91
- V**
 - volume
 - réglage du casque 54
 - réglage du haut-parleur 54
 - réglage du microphone 53
 - volume du casque, réglage 54

Index

volume du haut-parleur, réglage 54

voyants DEL 28

significations des voyants DEL d'état 28

significations des voyants DEL de luminosité 29

X

Xplore Technologies, contacter 20



95-01030
Deuxième édition